

## **DLP®** Проектор

### Руководство пользователя Мультимедиа







### Содержание

Введение	3
Формат снимков	3
Формат видео	3
Формат аудио	4
Формат Office Viewer	4
Установка	6
Настройка типа файлов для функции Мультимедиа (USB)	6
Главное меню Мультимедиа	11
Настройки системы	11
Настройки фото	12
Настройка видео	13
Настройка аудио	14
Режим цифровой вывески	15
Режим работы	15
Правила	16
Предупреждение:	17
Нет допустимых файлов на USB	17
Нет USB в режиме цифровой вывески	17
Радиопоказ экрана	
Беспроводное подключение OC Windows	18
Радиопоказ из OC Windows	20
Радиопоказ экрана	21
Видео	21
Музыка	22
Настройка программного инструмента	24
Беспроводное подключение ОС мобильного устройства	25
Радиопоказ из ОС мобильного устройства	
Видео	27
Музыка	27
Настройка приложения	
Поддерживаемые функции	
Системные требования	

## Введение

В таблицах ниже приведены поддерживаемые форматы мультимедиа.

### Формат снимков

Тип изображения (расширение)	Подтип	Тип кодирова- ния	Макс. размер
Jpeg / Jpg	Baseline	YUV420	4000х4000 = 16 000 000 пикс.
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
	Progressive	YUV420	4000х4000 = 16 000 000 пикс.
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
BMP			4000х4000 = 16 000 000 пикс.

### Формат видео

Формат файла	Формат видео	Макс. разреш. декодера	Макс. Скорость потока (бит/с)	Формат аудио	Профиль
MPG, MPEG	MPEG1	1920х1080 30 к/с	30 Мбит/с	MPEG1 L1-3	
AVI, MOV, MP4, MKV	H.264	1920x1080 30 к/с	30 Мбит/с	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1 AC3	BP/MP/HP
AVI, MOV, MP4,	MPEG4	1920х1080 30 к/с	30 Мбит/с	HE-ACC v1	SP/ASP
AVI, MOV, MP4,	Xivd	1920х1080 30 к/с	30 Мбит/с	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	HD
AVI	MJPEG	8192х8192 30 к/с	30 Мбит/с	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	Baseline
WMV	VC-1	1920х1080 30 к/с	30 Мбит/с	WMA8/9(V1/v2)	SP/MP/AP

## Введение

### Формат аудио

Тип аудио (расширение)	Частота выборки (кГц)	Скорость потока (кбит/с)
MP3	8-48	8-320
WMA	22-48	5-320
ADPCM-WAV (WAV)	8-48	32-384
PCM-WAV (WAV)	8-48	128-1536
AAC	8-48	8-256

### Формат Office Viewer

Формат файла	Поддерживаемые версии	Ограничение страниц/ строк	Предельный размер
Adobe PDF	PDF 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4	До 1000 страниц (один файл)	До 75 Мб
MS Word	British Word 95,	Программа Office Viewer	До 100 Мб
	Word 97, 2000, 2002, 2003	не загружает все страницы файла MS Word одновре-	
	Word 2007 (.docx),	менно, поэтому явное огра-	
	Word 2010 (.docx),	ничение по числу страниц и строк отсутствует.	
MS Excel	British Excel 95	Пред. число строк: до 595	До 15 Мб
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Пред. число столбцов: до 256	
	Excel 2007 (.xlsx),	Пред. число листов: до 100	
	Excel 2010 (.xlsx)		
	Office XP Excel	Внимание: Три указанных выше ограничения не могут возникнуть в одном файле Excel одновременно.	
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	До 1000 страниц (один	До 19 Мб
	PowerPoint 2000, 2002, 2003	файл)	
	PowerPoint 2007 (.pptx)		
	PowerPoint 2010 (.pptx)		
	Office XP PowerPoint		
	PowerPoint presentation 2003 и ниже (.ppx)	-	
	PowerPoint presentation 2007 и 2010 (.ppsx)		



## Введение



- При просмотре файлов MS PowerPoint анимации не поддерживаются.
- При проецировании файлов некоторые документы могут отображаться не так, как на экране ΠK.

#### 1 Česky Polski 21 عربى 11 31 Latviešu valoda 2 12 22 32 Dansk Português ibérico Shqiptar Lietuviu Neder-3 13 Русский 23 Português Brasileiro 33 Македонски lands 4 English 14 Español 24 Български 34 Nynorsk 5 15 25 35 Français Svenska Hrvatski Română 6 Deutsch 16 ไทย 26 Eesti 36 Español latino 7 Magyar 17 Türkçe 27 Suomi 37 Slovenskej 8 Italiano 18 Việt 28 Ελληνικά 38 Indonesia 9 29 日本語 19 繁體中文 Slovenščina 39 Kiswahili 한국어 10 20 简体中文 30 Srpski 40 עברית

#### Поддерживаемые языки в программе просмотра файлов

Office Viewer — программа компании Picsel, обеспечивающая поддержку 40 языков.



# Настройка типа файлов для функции Мультимедиа (USB)



- Для использования функции Мультимедиа (USB) к проектору должен быть подключен флэшдиск USB.
- Не подключайте его к USB-порту камеры во избежание возникновения проблем с совместимостью.

Для воспроизведения файлов фото, видео или аудио на вашем проекторе выполните следующие действия:

- 1. Подсоедините кабель питания и нажатием кнопки питания включите проектор.
- 2. Подключите флэш-диск USB к проектору.



Откроется меню Мультимедиа.

3. Выберите меню USB.

Optoma					
			ţ	3	
	USB		Setting	js	
		Video	Music		



 Выделив пункт USB нажмите ↓, и кнопками ← и → выберите тип медиафайлов: Фото, Видео, Музыка или Office. Либо выберите пункт Настройки, чтобы изменить настройки системы, фото, видео или музыки.











5. Выберите тип файла, который вы хотите открыть. Ниже приведены страницы выбора файлов различных типов: фото, видео, музыки или офисных документов.



#### МУЗЫКА

Optoma			
	/Audio/		
		2018-10-05 11:23	5 MB
		2018-10-05 11:21	7 MB
Music			13 MB
			16 MB
0	്പ്പെ M4a.m4a		
	്പെ M4r.m4a		
	ஞ் Mp3.mp3		
	്യം Ogg.ogg		



ВИДЕО					
Optoma					
		4k1kContent	2018-11-16 15:53		
			2018-11-16 15:53		
BB					
Video			2018-11-15 09:45		
		Samsung_UHD_Soccer_Barcelona_Atletico_Ma		1268 MB	
	Ħ	Video_out_test_01.mp4		23 MB	
		變形金剛5:最終騎士.mp4		3020 MB	
Concernance of the local division of the loc					

#### ОФИСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Optoma			
	Optoma - ZU510T-W DS en US.pdf	2016-12-14 12:10	2 MB
	ZH400UST_projector_spec_9891.pdf	2018-07-27 15:05	613 KB
	TR25 Camera Specification v1.8_Curve.doc		348 KB
Office viewer	Comparison.pptx		184 KB
	PixPerAn_ReadMe.txt		1 KB
	PixPerAn_Results.txt	2019-01-31 18:26	1 KB
	A30_gamma_20140813.xlsx	2016-03-16 14:51	



Максимально допустимая длина имени файла составляет 28 символов.

### Главное меню Мультимедиа

Меню настроек мультимедиа позволяет изменять настройки системы, фото, видео и музыки.





Все меню настройки мультимедиа и наборы параметров одинаковы для накопителей USB, MicroSD и внутренней памяти.

### Настройки системы

Откройте меню настроек системы. Меню настроек системы содержит следующие пункты:





#### Версия

Просмотр текущей версии микропрограммы ММА.

#### Обновление

Обновление микропрограммы ММА только с **USB**-накопителя.

#### Настройки фото

Откройте меню настроек фото. Меню настроек фото содержит следующие пункты:



#### Формат показа

Выберите формат показа изображений: Оригинал или Во весь экран.

#### Шаблон слайд-шоу

Выберите нужный эффект слайд-шоу. Варианты: Случайно, Ring Diffusion, Middle Enlarge, Expand Blink, Window Shades, Linear Interaction, Cross Interleaved, Banding Alternate, Rectangle Enlarge.

#### Интервал слайд-шоу

Выберите интервал слайд-шоу. По истечении заданного времени изображение автоматически переключится на следующее фото. Варианты: **10 сек, 30 сек, 1 мин**.



Функции Интервал слайд-шоу и Шаблон слайд-шоу поддерживаются только в режиме слайд-шоу.



#### Настройка видео

Откройте меню настроек видео. Меню настроек видео содержит следующие пункты:



#### Формат показа

Выберите формат показа видео.

Почтовый ящик:	Если источник видеосигнала не соответствует формату 16:10,
	видеоизображение растягивается в одинаковой пропорции по
	горизонтали и вертикали до совпадения с экраном. Поэтому часть
	видеоизображения сверху и снизу (слева и справа) обрезается, а
	вокруг видеоизображения появляются «черные полосы».

- **Обрезка:** Воспроизведение видеоизображения в его исходном разрешении, без изменения масштаба. Если проецируемое изображение превышает размер экрана, оно обрезается.
- Во весь экран: Независимо от исходного формата видеоизображение нелинейно растягивается по горизонтали и вертикали до точного совпадения с экраном 16:9. При этом «черных полос» по сторонам видеоизображения не возникает, хотя пропорции исходного изображения могут искажаться.
- Исходный формат: Воспроизведение видеоизображения в его исходном разрешении, без изменения масштаба. Если разрешение видеосигнала меньше 1920х1080, по краям видеоизображения появляются «черные полосы». Если разрешение больше 1280х800, тогда видео воспроизводится с разрешением 1920х1080.

#### Режим повтора

Выберите режим повтора видео. Варианты: **Последовательно, Однократно, Случайно, Один раз**.

### Настройка аудио

Откройте меню настроек музыки. Меню настроек музыки содержит следующие пункты:



#### Режим повтора

Выберите режим воспроизведение музыки. Варианты: Последовательно, Однократно, Случайно.



## Режим цифровой вывески

### Режим работы

При включении режима цифровой вывески в экранном меню (как показано ниже), выполняется следующая процедура Signage:



#### Схема процесса:



15 Русский

## Режим цифровой вывески

### Правила

#### Правила автовоспроизведения приведены ниже

Если первые 2 символа в имени файла находятся в диапазоне 00 ~ 99, запускается последовательное воспроизведение файлов, начинающихся с 00, 01, 02 и до 99. Если имеется два файла с именем «00», порядок воспроизведения начнется с медиафайла, хранящегося на USB-накопителе (хотя последовательность перезагрузки не изменится). Если последовательность воспроизведения не определяется, измените имя файла на другое (без «00»).

Если первые 2 символа в имени файла являются не цифрами (а другими символами), сортировка не выполняется. Порядок файлов будет начинаться с медиафайла, хранящегося на USB-накопителе. Если последовательность воспроизведения не определяется, измените имя файла на другое, начинающееся с цифр 00 ~ 99.

Кроме того, если на USB-накопителе имеются разные файлы: аудио, фото и видео, способ воспроизведения будет следующим:

- 1. В корневом каталоге USB-накопителя создайте папку «Signage».
- 2. Если в папке содержится видео, функция Signage будет воспроизводить только видеофайл.
- 3. Если в папке содержатся файлы фото, функция Signage будет воспроизводить только файлы фото.
- Если в папке содержатся файлы фото и музыки, функция Signage будет воспроизводить файлы фото и воспроизводить музыку в фоновом режиме.

Последовательность воспроизведения также зависит от способа сортировки файлов.

#### Автоотключение панели воспроизведения

Во избежание передачи избыточной информации приложению Signage, в режиме цифровой вывески система автоматически отключает панель воспроизведения (пауза/пуск/следующий/предыдущий/индикатор процесса...).

## Предупреждение:

### Нет допустимых файлов на USB

Если на USB-накопителе нет допустимых файлов выбранного типа (например, фото), система отобразит следующий экран, показывающий, что на USB нет файлов фото.



### Нет USB в режиме цифровой вывески

Если при включенном режиме цифровой вывески проектор не подключен к USBнакопителю, появится следующее окно предупреждения:



### Беспроводное подключение OC Windows

Для отображения экрана мобильного устройства выполните следующие действия:

- 1. Подключите адаптер WiFi.
- 2. Выберите источник для сетевого показа и подключите устройство EZProjector\_ID через WiFi



3. Откройте программу EZCastPro.



4. Нажмите Поиск устройства

	Mirror	Extend D	isconnect	(II) Pause		(host) EZ	Projector_704A55	B1 RSign In
High Quality						۶۵ کې	arch Device	Direct Link
(€)) Audio ON	ŧ		ļ	<u></u>				
Split Screen	EZN	lote	O L	E Keep	EZBoard		Air View	
ریت Comment								
Не поддерживается	6	0	<b>K</b>	▶				
Advanced Settings	Mu	sic	Vi	ideo				
†∔∔ Preference								
Compatible								13544000

Разделы, обведенные красной рамкой, в настоящее время не поддерживаются.

5. Введите пароль

24.0.46	A from BARRINGS TO	
× Device List		
Pro EZProjector_704A55B1 Wifi		))) <mark>@</mark>
Password 92818295	×	
<b>Opłoma</b> ≝ SSID: EZProjector_704A55B1	295 👩 🗙 , 🎞 🔿 🎗	<b>×)</b> •)•
		(°]")



<b>2</b> .7.	0.103	a same and a same	_ <b>_ x</b>
×			
		Device List	
	Pro EZProjector_704A55A1	Wifi	)) <mark>@</mark>

### Радиопоказ из OC Windows

Страница Windows AP выглядит следующим образом:



Разделы, обведенные красной рамкой, в настоящее время не поддерживаются.



\*Выполните одно из следующих действий:

- В зависимости от операционной системы мобильного устройства откройте App Store (iOS) или Google Play (Android) и установите приложение EZCast Pro на ваше мобильное устройство.
- Сосканируйте QR-код в меню EZCast Pro с помощью мобильного устройства и, следуя инструкциям на экране, установите приложение EZCast Pro.

#### Радиопоказ экрана



- Зеркало: Запуск дублирования экрана
- Расширение экрана: Запуск расширения экрана
- Отключить: Отключение радиопоказа
- Пауза: Останов транслируемого изображения

#### Видео



Выберите видеофайл для воспроизведения



Разделы, обведенные красной рамкой, в настоящее время не поддерживаются.



### Музыка





Разделы, обведенные красной рамкой, в настоящее время не поддерживаются.

6 2.8.0.110 - - X open Files × 1+ 🔾 🕞 - 🛄 🕨 電腦 🖡 本機磁碟 (D:) 🔸 temp 🖡 視訊 🕨 ▼ 4→ 授母 視訊 Q Album 組合管理 ▼ 新増資料夾 H • 🗌 🔞 日期 名穩 x ☆ 我的最愛 퉬 Signage 🔞 Creative Cloud Files 3/1/2019 E 🚺 下載 🌡 warping\_demo 9/1/2016 PlaysTV 📃 最近的位置 퉬 Logitech Webcam 三 桌面 2/2-5, -11/29/201 選取要預覽 🐌 Raptr ■ 主田 的檔案 🍃 煤體櫃 🔚 🗏 H 文件 🔠 視訊 ⊿) 音樂 Steven Chiang 蔣孟哲 (中光電) \* • III P. 檔案名稱(N): ▼ M4A - File (\*.m4a; \*.mp3; \*.wr ▼ 開啟(O) ▼ 取消 10:12 x K М 🚽 ) 📢 )) 🔁 00:00:00 00:10:17

#### Выберите аудиофайл для воспроизведения

#### Воспроизведение музыки

2.8.0.110			a second			
5	Playlists /					4
	Title	Duration	Artist		Album	
Playlists	01	10:17				x
■ New Playlist	02	09:46				x
	03	09:37				x
	04	09:23				x
	05	09:47				x
	06	10:39				x
	07	10:12				x
	08	10:38				x
	09	10:15				x
Sector States	10	11:13				x
	11	10:12				x
				01		
	<b>√</b> )) 🔁 00:00:00	) <b></b>				00:10:17

#### Настройка программного инструмента



#### Звук и качество

Позволяет выбрать качество отображения и включить или выключить звук. Учтите, что высокое качество уменьшает число передаваемых кадров в секунду, так как требует более высокой пропускной способности.

#### Разделение экрана и права хозяина

После первого подключения программы EZCast Pro, вам присваивается роль «хозяин».

Хозяин имеет право управлять показом — роль хозяина позволяет пользоваться всеми функциями без ограничения. Каждый последующий пользователь рассматривается как «гость» — в гостевом режиме некоторые функции отключаются, и для включения показа гостям требуется получить разрешение от хозяина.

Устройство EZCast Pro позволяет отображать экраны одновременно 4-м пользователям, но определять положение своего экрана может только хозяин, экраны остальных пользователей (гостей) будут размещаться автоматически после подтверждения запроса.



# Беспроводное подключение ОС мобильного устройства

Для отображения экрана мобильного устройства выполните следующие действия:

- 1. Подключите адаптер WiFi.
- 2. Откройте приложение EZCastPro



3. Выберите источник для сетевого показа и подключите устройство EZProjector\_ID через WiFi



Русский

4. Страница Android APP ООВЕ выглядит следующим образом:

			Direct Link	¥ ~ ×
0	0	3		EZBoard
BSID PR012345678		AirSetup	12345678::de / IP / Name	Document
Pasaword: 12345678	Extrant Extransi	Anter      Anter     Anter     Anter     Anter      Anter      Anter      Anter	Enter	ArView
	Devices Cancel Find Devices Direct Link	Wifi Setup Office Wifi	Enter Miracode / IP/ Name to connect	Photo
	◆ PRO12345678 し 世 100 PRO 201 685687 日 100 PRO 501 505087 日	Altern St. S. Herris Will St. S. Antonn St. S.	Compared Models     C	Camera
				Web Web
			E an and an and a second secon	
4 0 0	0 0	d 0 0		

### Радиопоказ из ОС мобильного устройства

Страница Android APP выглядит следующим образом:





#### Видео

S (D) (00) 5:44 no 1 1 2 ₩ Video × Video Files ( AirView Photo 871673\_0 -🐻 Camera Web LINE\_MOVIE EZChannel Ê J Music df377db13041.mp4 := 0:02 -0:08 • Video MI + Cloud Storage < 0 D < ○ □

#### Выберите видеофайл для воспроизведения

#### Музыка

#### Выберите аудиофайл для воспроизведения

	M344 Creations of all the constraints of the const	NOW PLAYING	Cturdina FedGeTone all	2 h	8 Q. 100 5.41 ×
رت AirView	J E T	8			
Photo	04 Marks of Grace <unknown></unknown>				
🔊 Camera	05 When I Praise <unknown></unknown>				
Web	06 Awesome God <unknown></unknown>			$\mathbf{O}$	
EZChannel	07 He Is Alive <unknown> 08 Jesus Lives in Me</unknown>				
J Music	<ul> <li>sunknown&gt;</li> <li>09 Heavenly Home</li> <li>sunknown&gt;</li> </ul>			Weird World	=
Video	10 Better Than Anything		0:06	$\sim$	-4:06
Cloud Storage	No Title	►II ►I	-		▶ +
	d 0 0			0 0	



#### Настройка приложения

#### Разделение экрана и права хозяина

После первого подключения программы EZCast Pro, вам присваивается роль «хозяин».

Хозяин имеет право управлять показом — роль хозяина позволяет пользоваться всеми функциями без ограничения. Каждый последующий пользователь рассматривается как «гость» — в гостевом режиме некоторые функции отключаются, и для включения показа гостям требуется получить разрешение от хозяина.

Устройство EZCast Pro позволяет отображать экраны одновременно 4-м пользователям, но определять положение своего экрана может только хозяин, экраны остальных пользователей (гостей) будут размещаться автоматически после подтверждения запроса.



### Поддерживаемые функции

Устройство	Функция	Ограничение		
Ноутбук	Зеркальное отображение	Windows 10		
	Два экрана	Примечание: Режим расширения экрана не поддерживается.		
iOS	Фото	Зеркальное отображение экрана и		
	Документ	видеоконтента не поддерживается		
	Камера			
	Два экрана			
Android	Зеркальное отображение	Видеоконтент не поддерживается		
	Фото			
	Документ			
	Камера			
	Два экрана			

### Системные требования

Операционная система / ком- поненты	Требования			
Windows				
ЦПУ	Dual Core Intel Core i 2,4 ГГц			
Memory	DDR 4 Гб и выше			
Видеокарта	VRAM 256 Мб и выше			
Операционная система	Windows 7 / 8.0 / 8.1 / 10 и выше			
Внимание: ‡‡ Процессоры АТОМ и Celeron не поддерживаются. ‡‡ Операционные системы с начальной версией не поддерживаются. ‡‡ Режим расширения экрана может не поддерживаться на некоторых ноутбуках с операционной системой Windows 10.				
Мас				
ЦПУ	Dual Core Intel Core і 1,4 ГГц и выше Платформа PowerPC не поддерживается.			
Зидеокарта Видеокарты Intel, nVIDIA или ATI с VRAM 64 М выше				

OS	Mac OS X 10.11 и выше			
Примечание: Убедитесь, что операционная система в актуальном состоянии.				
iOS				
iOS	iOS 10 и выше			
Устройство	Все модели iPhone™ после iPhone 5			
	Все модели iPad™ после iPad Mini 2			
Память	Минимум 40 Мб свободной памяти			
Android				
Телефон/Планшет	Android 5.0 и выше с RAM 1 Гб			
Разрешение	WVGA ~ 1080p			
ЦПУ	Quad Core и выше			
Память	Минимум 40 Мб свободной памяти			

#### www.optoma.com