

DLP[®]-projektor





Bruksanvisning

INNHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHET	4
Viktige sikkerhetsanvisninger	4
Rengiøre linsen	5
Sikkerhetsinformasion for 3D	6
Onnhavsrett	6
Eraskrivelse av ansvar	
Vadkiappalsa av varamarkar	/
	/
	/
	ð
WEEE	ð
INTRODUKSJON	9
Pakkeoversikt	9
Standard tilbehør	9
Ekstrautstvr	o
Produktoversikt	10
Tilkohlinger	10
	11
Tastalui	12
rjernkontroll	13
OPPSETT OG MONTERING	14
Montere projektoren	14
Koble kilder til projektoren	15
Justere det projiserte bildet	16
Sette opp fjernkontrollen	17
BRUKE PROJEKTOREN	19
Skru av/på projektoren	19
Velge en inngangskilde	22
Oversikt over Hjem-skjermen	23
Systemets dato og klokkeslett	23
Proiektorinnstillinger-menv (skiermmenv)	24
Skiermmenvens menvtre	25
SKJERM-menv	31
l vd-menv	.37
OPPSETT-menv	
Info-meny	
Systeminnstillinger-meny	+ 1 49
Velae en innaenaskilde	+2 10
Velge en ann	4 9 50
Verge en app	50 EA
Vice statuelinian	04
Vise sialusili ijeli Neva / Google Assistant	30 50
	00

VEDLIKEHOLD	59
Skifte ut lampen (kun vedlikeholdspersonell)	59
EKSTRA INFORMASJON	61
Støttede oppløsninger Bildestørrelse og projiseringsavstand	61 67
Projektormål og takmontering IR-fjernkontrollkoder Feilsøking	68 69 70
Advarselsindikatorer Spesifikasjoner	70 71 74
Optomas kontorer globalt	75

SIKKERHET



Vennligst overhold alle advarsler, forholdsregler og vedlikeholdrutiner, slik som anbefalt i denne brukerveiledningen.



For å unngå elektrisk støt må enheten og tilhørende enheter være ordentlig jordet.

Viktige sikkerhetsanvisninger

For å forlenge den effektive levetiden på lampen må du sørge for at den holdes på i minst 60 sekunder og unngå tvunget avslåing.



Ikke stirr inn i strålen. RG2. Som med alle sterke lyskilder må du ikke stirre rett inn i strålen. RG2 IEC 62471–5:2015.

- Ikke blokker ventilasjonsåpningene. For å sørge for pålitelig operasjon av projektoren og beskytte den fra overopphetning, anbefales det at du installerer projektoren på en plass som ikke blokkerer ventilasjonen. Som et eksempel, ikke plasser projektoren på et stuebord med flere andre objekter, på en sofa, seng, osv. Ikke sett projektoren i et avsperret område som en bokhylle eller kabinett som begrenser luftstrømmen.
- For å redusere risikoen for brann og/eller elektrisk sjokk, utsett ikke utstyret for regn eller fuktighet. Ikke installer projektoren i nærheten av varmekilder som radiatorer, panelovner, komfyrer eller andre apparater som forsterkere som avgir varme.
- Ikke la gjenstander eller væske komme inn i projektoren. De kan komme i kontakt med farge spenningspunkter og kortslutte deler som kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Ikke bruk under følgende forhold:
 - I svært varme, kalde eller fuktige omgivelser.
 - (i) Kontroller at romtemperaturen ligger på mellom 5°C 40°C
 - (ii) Relativ fuktighet er 10 % ~ 85 %
 - I områder utsatt for ekstremt støv eller skit.
 - Må ikke brukes nær apparat som skaper sterke magnetiske felt.
 - I direkte sollys.
- Ikke bruk projektoren på steder der atmosfæren kan inneholde brannfarlige eller eksplosive gasser. Lampen i projektoren blir svært varm under drift, og gasser kan antennes og forårsake brann.
- Ikke bruk enheten hvis den har blitt fysisk skadet eller misbrukt. Fysisk skade/misbruk kan (men er ikke begrenset til):
 - Enheten har blitt sluppet.
 - Strømledningen eller pluggen er skadet.

- Væske er sølt på projektoren.
- Projektoren har blitt utsatt for regn eller fukt.
- Noe har falt inn i projektoren eller noe er løst innvendig.
- Ikke plasser projektoren på et ustabilt underlag. Projektoren kan velte, noe som kan føre til personskade eller skade på projektoren.
- Ikke blokker lyset som kommer ut av projektorlinsen når projektoren er i drift. Lyset vil varme opp objektet og det kan smelte, forårsake brannskader eller starte en brann.
- Vennligst ikke åpne eller ta fra hverandre projektoren. Det kan medføre elektrisk støt.
- Ikke prøv å utføre service på enheten selv. Åpning eller fjerning av deksler kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer. Ring Optoma før du sender enheten inn for reparasjon.
- Se dekslet på projektoren for sikkerhetsrelaterte merknader.
- Enheten bør kun repareres av passende servicepersonell.
- Bruk kun tillegg/tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- Ikke se inn rett inn i projektorlinsen under bruk. Det skarpe lyset kan skade øynene dine.
- Når lampen byttes ut, la enheten kjøle seg ned først. Følg instruksjonene beskrevet på side *59-60.*
- Projektoren vil selv registrere lampens levetid. Sørg for å skifte ut lampen når varselmeldinger vises.
- Tilbakestill funksjonen «Lamp Reset (Lampenullstilling)» fra «Lamp Settings (Lampeinnstillinger)»-menyen etter at lampemodulen er skiftet ut.
- Når du skrur av projektoren, sørg for at projektoren fullfører kjølesyklusen før du kobler fra strømmen. La projektoren nedkjøles i 90 sekunder.
- Når levetiden for lampen nærmer seg slutten, vil meldingen «Lamp life exceeded. (Lampens levetid overskredet.)» vises på skjermen. Ta kontakt med din lokale forhandler eller servicesenter for å bytte ut lampen så snart som mulig.
- Slå av og koble strømledningen fra stikkontakten før du rengjør produktet.
- Bruk en myk klut fuktet med et mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre skjermboksen. Ikke bruk skuremidler, voks eller oppløsningsmidler for å rengjøre enheten.
- Ta ut støpselet fra stikkontakten dersom produktet ikke skal brukes over en lengre periode.
- **Merk:** Når lampen når slutten av levetiden, vil projektoren ikke kunne slås på igjen før lampemodulen er skiftet ut. Når du skal bytte ut lampen, følger du prosedyrene under «Bytte lampe» på sidene 59–60.
- Ikke sett opp projektoren på steder der det kan bli utsatt for vibrasjoner eller støt.
- Ikke ta på linsen med bare hendene.
- Fjern batteri/batterier fra fjernkontrollen før oppbevaring. Hvis batteriet/batteriene ligger igjen i fjernkontrollen over lange perioder, kan de lekke.
- Ikke bruk eller oppbevar projektoren på steder der røyk fra olje eller sigaretter kan være til stede, da det kan forringe ytelsen til projektoren.
- Monter projektoren i riktig retning, da en uvanlig plassering kan påvirke ytelsen til projektoren.
- Bruk en strømskinne og/eller overspenningsvern. Strømbrudd og spenningsfall kan skade enheter.

Rengjøre linsen

- Før du rengjør linsen, må du slå av projektoren og trekke ut strømledningen slik at den avkjøles helt.
- Bruk trykkluft til å fjerne støv.
- Bruk en spesiell klut til å rengjøre linsen, og tørk av linsen forsiktig. Ikke ta på linsen med fingrene.
- Ikke bruk alkaliske/syrlige rengjøringsmidler eller flyktige løsemidler, som alkohol, til å rengjøre linsen. Hvis linsen blir skadet som følge av rengjøringen, dekkes det ikke av garantien.



Advarsel: Ikke bruk en spray som inneholder antennelig gass til å fjerne støv eller skitt fra linsen. Det kan føre til brann på grunn av høy varme inne i projektoren.

Advarsel: Ikke rengjør linsen mens projektoren varmer opp, da det kan gjøre at overflatefilmen på linsen skreller av.

Advarsel: Ikke tørk av eller trykk på linsen med en hard gjenstand.

Sikkerhetsinformasjon for 3D

Følg alle advarsler og forsiktighetsregler som anbefalt før du eller barnet ditt bruker 3D-funksjonen.

Warning (Advarsel)

Barn og tenåringer kan være mer utsatt for helseproblemer knyttet til det å se på 3D-bilder og bør nøye overvåkes for å unngå at de ser på disse bildene.

Advarsel om fotosensitivt anfall og andre helserisikoer

- Noen seere kan oppleve et epileptisk anfall eller slag når de utsettes for visse blinkende bilder eller lys som finnes i noen projeksjonsbilder eller videospill. Hvis du lider av, eller har epilepsi eller slag i familien, må du ta kontakt med en medisinsk spesialist før du bruker 3D-funksjonen.
- Selv de som ikke har en personlig historie eller tilfeller av epilepsi eller slag i familien kan ha en udiagnotisert tilstand som kan forårsake fotosensitive epileptiske anfall.
- Gravide, eldre, de som lider av alvorlige sykdommer, de som lider av søvnmangel eller er under påvirkning av alkohol bør ikke bruke enhetens 3D-funksjon.
- Hvis du opplever noen av følgende symptomer, må du straks slutte å se på 3D-bilder og ta kontakt med en medisinsk spesialist: (1) endret syn; (2) døsighet; (3) svimmelhet; (4) ufrivillige øye- eller muskelsammentrekninger; (5) forvirring; (6) kvalme; (7) tap av bevissthet; (8) konvulsjoner; (9) kramper; og/eller (10) desorientering. Barn og tenåringer er mer sannsynlig til å oppleve disse symptomene enn voksne. Foreldre bør ha oppsyn med barna sine og spørre om de opplever disse symptomene.
- 3D-projeksjon kan også forårsake reisesyke, perseptuell ettereffekter, desorientering, slitne øyne og redusert stabilitet i kroppsstillingen. Det anbefales at brukere tar hyppige pauser for å redusere sannsynligheten av disse effektene. Hvis øynene dine viser tegn på å være trette eller tørre eller hvis du har noen av symptomene over, må du straks slutte å bruke denne enheten og ikke bruke den igjen på minst tretti minutter etter at symptomene har forsvunnet.
- Hvis ser på 3D-projeksjon mens du sitter for nært skjermen over lengre tid, kan dette skade synet ditt. Den beste avstanden fra skjermen bør være minst tre ganger skjermens høyde. Det anbefales at seerens øyne er på linje med skjermen.
- Hvis du ser på 3D-projeksjon mens du har på 3D-briller i en lengre periode kan dette føre til hodepine eller tretthet. Hvis du opplever en hodepine, tretthet eller svimmelhet, må du slutte å se på 3D-projeksjon og hvile deg.
- Ikke bruk 3D-brillene for noe annet formål enn å se på 3D-projeksjon.
- Hvis du har på deg 3D-brillene for noe annet formål (som vanlige briller, solbriller, vernebriller, osv.) kan dette være skadelig og kan svekke synet ditt.
- Enkelte seere kan oppleve desorientering når de ser på 3D-projeksjon. Derfor må du IKKE plassere 3D-PROJEKTOR i nærhetne av åpne trapper, kabler, balkonger eller andre objekter som man kan snuble, løpe inn i, falle ned, knuse eller falle over.

Opphavsrett

Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale lover for opphavsrett, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet i den, kan reproduseres uten skriftlig tillatelse fra forfatteren.

© Copyright 2021

Fraskrivelse av ansvar

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Fabrikanten gir ingen løfter eller garantier når det gjelder innholdet herav og frasier seg spesielt underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet for et spesielt formål. Fabrikanten forbeholder seg rettigheten til å revidere denne publikasjonen og gjøre endringer nå og da til innholdet herav uten forpliktelse til å melde i fra til noen om en slik revidering eller endring.

Vedkjennelse av varemerker

Kensington er et USA-registrert varemerke for ACCO Brand Corporation med utstedte registreringer og søknader i andre land over hele verden.

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

DLP[®], DLP Link og DLP-logoen er registrerte varemerker for Texas Instruments, og BrilliantColor[™] er et varemerke for Texas Instruments.

HML, Mobile High-Definition Link og MHL-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører MHL Licensing LLC.

Alle andre produktnavn som brukes i denne veiledningen er eiendommen til deres respektive eiere og er anerkjent.

FCC

Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er utformet for å gi fornuftig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved installasjon i et hjem. Utstyret genererer, bruker og kan avgi frekvensenergi, og kan, dersom det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, forårsake skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette apparatet forårsaker skadelige forstyrrelser i radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å skru apparatet av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette på forstyrrelsene gjennom en eller flere av følgende virkemidler:

- Flytt eller endre retning på mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom enheten og mottakeren.
- Koble enheten inn i et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

Merknad: Beskyttede kabler

Alle tilkoblinger til andre dataapparater må gjøres med skjermede kabler for at FCCs bestemmelser skal overholdes.

Forsiktig

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten kan ugyldiggjøre brukerens fullmakt, som er gitt av Federal Communications Commission, til å bruke denne projektoren.

Vilkår for bruk

Denne enheten overensstemmer med del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt de følgende to betingelsene:

- 1. Apparatet kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og
- 2. Denne enheten må godta mottatt interferens, medregnet interferens som kan forårsake uønsket drift.

Merknad: Kanadiske brukere

Dette digitale apparatet i klasse B overholder canadiske ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Overensstemmelseserklæring for EU-land

- EMC-direktiv 2014/30/EC (medregnet endringer)
- Lavspenningsdirektivet 2014/35/EC
- RED 2014/53/EU (hvis produktet har RF-funksjon)

WEEE



Instruksjoner for kassering

Ikke kast dette elektroniske apparatet i søpla når det kasseres. For å minimere forurensing og sikre så god beskyttelse av det globale miljøet som mulig bør det resirkuleres.

Takk for at du kjøpte en 4K UHD-projektor fra Optoma. Du finner en fullstendig liste over funksjoner på produktsiden på nettstedet vårt. Der finner du også ytterligere informasjon og dokumentasjon som oppsett av talekontroll og vanlige spørsmål.

Pakkeoversikt

Pakk ut forsiktig, og kontroller at elementene som er oppført nedenfor under Standard tilbehør er til stede. Noen av elementene under Ekstrautstyr er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modell, spesifikasjon og område. Ta kontakt med kjøpstedet. Noe tilbehør kan variere fra område til område.

Garantikortet leveres kun i enkelte områder. Ta kontakt med forhandleren for mer informasjon.

Standard tilbehør



Merk:

- Den faktiske fjernkontrollen kan variere avhengig av region.
- Fjernkontrollen leveres med batteri.
- * Informasjon om garanti finnes på https://www.optoma.com/support/download.

Ekstrautstyr



Merk: Tilbehør varierer avhengig av modell, spesifikasjon og region. Noe valgfritt tilbehør kan være tilgjengelig for kjøp visse steder. Besøk nettstedet vårt for å se mer informasjon om tilbehør som følger med.

Produktoversikt



Merk:

•

- Ikke blokker projektorens luftinn- og uttaksventilene.
 - Når projektoren i et lukket rom, må du la det være minst 30 cm klaring rundt luftinn- og uttaksventilene.

Nr.	Element	Nr.	Element
1.	Lampedeksel	8.	Ventilasjon (uttak)
2.	Fokushjul	9.	Tipp-justeringsfot
3.	IR-mottaker (foran og over)	10.	Sikkerhetsstang
4.	Ventilasjon (inntak)	11.	Kensington™-låseport
5.	Tastatur	12.	Inngang/utgang
6.	Linseforskyvningshjul	13.	Linse
7.	Zoomhåndtak		

Tilkoblinger



Nr.	Element	Nr.	Element
1.	USB-strømutgang (5 V 1,5A)	9.	S/PDIF-kontakt (bare 2-kanals PCM støttes)
2.	VGA-inngangskontakt	10.	12 Volt-utgangskontakt
3.	USB-port (WiFi-dongle/mediespiller)	11.	Lydinngangskontakt
4.	RJ-45-kontakt	12.	Lydutgangskontakt
5.	RS-232-kontakt	13.	Sikkerhetsstang
6.	HDMI 1-kontakt (4K 60 Hz; for spilling med lav latens)	14.	Kensington™ låseport
7.	HDMI 2-kontakt (4K 60 Hz; for PureMotion)	15.	Strømkontakt
8.	USB-port (WiFi-dongle/mediespiller)		

Tastatur



Nr.	Element	Nr.	Element		
1.	På/Hvilemodus-lampe	7.	IR-mottaker		
2.	Lysdiode for lampe	8. Fire retningsvalgknapper			
3.	Temp-LED	9.	Meny		
4.	Informasjon	10.	Kilde		
5.	Enter	11.	Strøm		
6.	Re-Sync	12.	Keystone-korreksjon		

Merk: Tastaturet styrer ikke hjem-skjermen. Bruk fjernkontrollen til å navigere.

Fjernkontroll



Nr.	Element	Nr.	Element
1.	Skru på/av	7.	Kilde
2.	Hjem	8.	Tilbake
3.	Fire retningsvalgknapper	9.	Enter
4.	Demp	10.	Skjermmodus
5.	Volum -	11.	Alternativ
6.	Meny	12.	Volum +

Merk:

- Noen taster brukes ikke på visse modeller som ikke støtter disse funksjonene.
- Før du bruker fjernkontrollen for første gang, må du fjerne den gjennomsiktige isoleringsteipen. Se side 17 for batteriinstallasjon.



Montere projektoren

Prosjektøren er utformet for å kunne monteres med en av fire mulige plasseringer.

Du velger hvordan du montere projektoren avhengig av oppsettet til rommet og personlige preferanser. Ta hensyn til størrelsen og plasseringen av skjermen, plasseringen til et egnet strømuttak samt plasseringen og avstanden mellom projektoren og resten av utstyret.



Projektoren skal plasseres på et flatt underlag og 90 grader / vinkelrett med skjermen.

- Du finner informasjon om hvilken bildestørrelse som fås ved en gitt projektorplassering i avstandstabellen på side 67.
- Du finner informasjon om hvilken bildestørrelse som fås ved en gitt avstand i avstandstabellen på side 67.
- Merk: Jo lenger unna projektoren plasseres fra skjermen, jo større blir den projiserte bildestørrelsen, og vertikal forskyvning øker også tilsvarende.

VIKTIG!

Ikke bruk projektoren på annen måte enn som bordplate eller takmontert. Projektoren skal være vannrett og ikke vippet enten forover/bakover eller til venstre/høyre. Enhver annen retning vil ugyldiggjøre garantien og kan forkorte levetiden til projektorlampen eller selve projektoren. Du kan få får om ikke-standard montering ved å ta kontakt med Optoma.

Koble kilder til projektoren



Merk: For å sikre best mulig bildekvalitet og unngå tilkoblingsfeil anbefaler vi at du bruker Premium-HDMI-kabler. For kabellengder over 7–9 meter anbefaler vi på det sterkeste å bruke HDMI-kabler med aktivt fiber.

Justere det projiserte bildet

Bildehøyde

Projektoren er utstyrt med heiseføtter for justering av bildehøyden.

- 1. Plasser den justerbare foten som du vil tilpasse på undersiden av projektoren.
- 2. Roter den justerbare foten med eller mot klokken for å senke eller heve projektoren.



Zoom, linseforskyvning og fokus

- Slik justerer du bildestørrelse og posisjon:
 - a. Du kan justere bildestørrelsen ved å dreie zoomspaken med eller mot klokken for å øke eller redusere den projiserte bildestørrelsen.
 - b. Juster bildeposisjonen ved å dreie linseforskyvningshjulet med eller mot klokken for å justere posisjonen til det projiserte bildet vertikalt.
- Juster fokus ved å dreie fokusringen med eller mot klokken til bildet er skarpt og tydelig.



Merk: Projektoren vil fokusere på en avstand mellom 1,2 og 8,1m.

Sette opp fjernkontrollen

Sette inn / bytte batteri

- 1. Bruk en mynt til å skru batteridekselet mot klokken til dekselet åpnes.
- Sett nytt batteri inn i batterirommet.
 Ta ut det gamle batteriet, og sett inn et nytt et (CR2032). Pass på at siden med «+» er vendt oppover.
- 3. Sett dekselet på igjen. Bruk deretter en mynt til å skru batteridekselet med klokken for å låse det på plass.



VÆR VARSOM:

Observer følgende sikkerhetsforholdsregler for en sikker operasjon:

- Bruk batteri av typen CR2032.
- Unngå kontakt med vann eller væske.
- Ikke utsett fjernkontrollen for fukt eller varme.
- Ikke la fjernkontrollen falle ned.
- Dersom batteriet har en lekkasje i fjernkontrollen, tørk over batterirommet og installer nytt batteri.
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med feil type.
- Kast brukte batterier i henhold til anvisningene.

Effektiv rekkevidde

Det er en infrarød fjernkontrollsensor (IR) på toppen av projektoren. Sørg for at du holder fjernkontrollen i en vinkel på 30° (horisontalt) eller 20° (vertikalt) mot projektorens IR-fjernkontrollsensor for at den skal fungere på riktig måte. Avstanden mellom fjernkontrollen og sensoren bør være maks. 7 meter (ca. 22 fot).

Merk: Når du peker fjernkontrollen direkte (med 0 grader vinkel) mot IR-sensoren, bør avstanden mellom fjernkontrollen og sensoren ikke være lengre enn 10 meter (ca. 32 fot).

- Kontroller at det ikke er noen hindringer mellom fjernkontrollen og IR-sensoren på projektoren som kan blokkere den infrarøde strålen.
- Kontroller at IR-senderen på fjernkontrollen ikke lyses direkte på av sollys eller lysrør.
- Hold fjernkontrollen minst 2 meter borte fra lysstoffrør, eller så kan den ikke fungere.
- Hvis fjernkontrollen er nær et lysrør av omformertypen, kan den ikke alltid fungere.
- Hvis fjernkontrollen og projektoren er svært nær hverandre, kan fjernkontrollen ikke alltid fungere.
- Når du sikter mot skjermen, er den effektive avstanden opp til 7 meter fra fjernkontrollen til skjermen, da IR-stråler reflekteres tilbake til projektoren. Den effektive rekkevidden kan også variere avhengig av skjermen.



Skru av/på projektoren



Strømmen er på

- 1. Koble til strømledningen og signalkabelen. Når tilkoblingen er opprettet, lyser På/Hvilemodus-lampen rødt.
- 2. Slå på projektoren ved å trykke « 🖞 »-knappen på tastaturet på projektoren eller på fjernkontrollen.
- 3. En oppstartsskjerm vises i ca. 10 sekunder, og LED-lampen for strøm blinker blått.

Merk: Første gang projektoren slås på blir du bedt om å velge foretrukket språk, projiseringsretning og andre innstillinger.

Første gang projektoren slås på, blir du bedt om å gjøre innledende oppsett, inkludert valg av, projiseringsretning, foretrukket språk, konfigurering av nettverksinnstillinger og mer. Først når skjermen **Setup Complete! (Oppsett fullført)** vises, er projektoren klar til bruk.



[Forskriftsskjerm]

[Optoma Connect-skjerm]

Slå av

- 1. Slå av projektoren ved å trykke « 地 » på tastaturet på projektoren eller på fjernkontrollen.
- 2. Følgende melding vises:



- 3. Trykk på « 心 »-knappen igjen for å bekrefte, ellers forsvinner meldingen etter 15 sekunder. Når du trykker på « 心 »-knappen igjen, slås projektoren av.
- 4. Kjøleviftene fortsetter å kjøre i omtrent 10 sekunder for en kjølesyklus, og På/Hvilemodus-lampen blinker blått. Når På/Hvilemodus-lampen lyser jevnt rødt, betyr dette at projektoren gått inn i hvilemodus. Hvis du ønsker å slå på projektoren igjen, må du vente til den har kjølt seg ned og har gått inn i ventemodus. Når projektoren er i ventemodus, trykker du « 也 »-knappen igjen for å slå den på.
- 5. Koble strømledningen fra stikkontakten og projektoren.

Merk: Du bør ikke slå på projektoren med en gang etter at du har slått den av.

Velge en inngangskilde

Slå på den tilkoblede kilden som du vil vise på skjermen (datamaskin, bærbar PC, videospiller osv). Projektoren finner automatisk kilden. Hvis flere kilder er tilkoblet, trykker du «Ə»-knappen på tastaturet på projektoren eller på fjernkontrollen for å velge ønsket inngang.



Oversikt over Hjem-skjermen

Hjem-skjermen vises hver gang du starter projektoren. Den inneholder dato og klokkeslett for systemet, systemstatus, ikoner for å få tilgang til skjermmenyen, projektorinnstillingsmenyen, apper, inngangskilder og mer.

Bruk knappene på fjernkontrollen til å navigere på Hjem-skjermen.

Du kan når som helst gå tilbake til Hjem-skjermen ved å trykke « 👉 » på fjernkontrollen, uansett hvor du er i grensesnittet.



Merk: Menyen eller elementet som er valgt utheves i oransje, for eksempel «Apper» på bildet over.

Systemets dato og klokkeslett

Dato og klokkeslett vises på hjem-skjermen hvis projektoren er koblet til nettverket. Standardinnstillingen er 10:00, 01.01.2019. AM/PM vises kun hvis 24-timersformatet er av.

Parametere for dato og klokkeslett kan endres ved å velge det tilsvarende feltet på skjermen. Innstillingssiden for dato og klokkeslett åpnes automatisk. Utfør deretter endringene.

Projektorinnstillinger-meny (skjermmeny)

Trykk «≡» på fjernkontrollen eller på Hjem-skjermen, og velg skjermmenyen «●» for å se gjennom projektorinformasjon eller administrere ulike innstillinger relatert til bilde, visning, 3D, lyd og oppsett.

Generell menynavigasjon



- Når skjermmenyen vises, bruker du navigeringstastene for opp og ned for å velge et element i hovedmenyen. Når du velger noe på en bestemt side, trykker du «OK» for å komme til undermenyen.
- 2. Trykk «**Venstre**»- og «**Høyre**»-knappene for å velge ønsket menyelement. Trykk deretter «**OK**» for å åpne undermenyen.
- 3. Trykk «**Opp**»- og «**Ned**»-knappene for å velge ønsket element i undermenyen.
- 4. Trykk «**OK**»-knappen for å aktivere eller deaktivere en innstilling, eller trykk «**Venstre**»- og «**Høyre**»knappene for å justere en verdi.
- 5. Velg neste element som skal endres i undermenyen og endre som beskrevet over.
- 6. Trykk «←» » for å gå ut (flere ganger om nødvendig). OSD-menyen vil lukkes og projektoren vil automatisk lagre de nye innstillingene.

Skjermmenyens menytre

Merk: Elementene i skjermmenyen og funksjonene er avhenger av modell og region. Optoma forbeholder seg retten til å legge til eller fjerne elementer for å forbedre produktytelsen uten varsel.

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
					Film
					HDR
					HLG
					HDR SIM.
					Game (Spill)
					Reference (Referanse)
		Display Mode			Bright (Lys)
		(Skjermmodus)			3D
					WCG_SDR
					WCG_HDR
					WCG_HLG
					ISF Day (ISF dag)
					ISF Night (ISF natt)
					ISF 3D
					Off (Av) [Standard]
					Blackboard (Svart tavle)
					Light Yellow (Lysegul)
		Wall Color (Veggfarge)			Light Green (Lysegrønn)
Display (Skjerm)	(Bildeinnstillinger)				Light Blue (Lyseblå)
	(Pink (Rosa)
					Gray (Grå)
			HDR/HLG		Off (Av)
					Auto [Standard]
			HDR Picture Mode		Bright (Lys)
					Standard [Standard]
		Dunamia Banga	(HDR-bildemodus)		Film
		(Dynamisk område)			Detalj
					Bright (Lys)
			HLG Picture Mode		Standard [Standard]
			(HLG-bildemodus)		Film
					Detalj
			HDR Brightness		0–10
		Brightness (Lysstyrke)			-50–50
		Contrast (Kontrast)			-50–50
		Sharpness (Skarphet)			1–15
		Color (Farve)			-50–50
		Tint (Glød)			-50–50

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
					Film
					Video
					Graphics (Grafikk)
					Standard(2.2)
		Gamma			1,8
					2,0
					2,4
					2,6
					3D
			BrilliantColor™		1–10
					D55
					D65
			Color Temp.		D75
			(Fargetemperatur)		D83
					D93
					Native (Original)
			Color Temp.		D65
			(Fargetemperatur) [WCG_SDR WCG_ HDR WCG_HLG]		D90
			Color Matching (Fargesamsvar)		R [Standard]
					G
Display (Skierm)	Image Settings				В
	(Bildeinnstillinger)			Color (Farve)	С
					Y
					М
		Color Settings			W
		(Fargeinnstillinger)		Hue (Fargetone)	-50 ~ 50 [Standard: 0]
				Saturation (Metning)	-50 ~ 50 [Standard: 0]
				Gain (Økning)	-50 ~ 50 [Standard: 0]
				Report (Tilbakaatill)	Cancel (Avbryt) [Standard]
				Reset (Tilbakestill)	Yes (Ja)
				Exit (Avslutt)	
				Red Gain (Rød forsterking)	-50–50
				Green Gain (Grønn forst.)	-50–50
				Blue Gain (Blå forst.)	-50–50
			RGB Gain/Bias	Red Bias (Rød lysstyrke)	-50–50
			(RGB økn./stnd.)	Green Bias (Grønn grunninnst.)	-50–50
				Blue Bias (Blå grunninnst.)	-50–50
				Reset (Tilbakestill)	Cancel (Avbryt) [Standard] Yes (Ja)
				Exit (Avslutt)	

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
					Auto [Standard]
			Color Space		RGB(0–255)
			(Fargerom) [HDMI-inngang 1]		RGB(16–235)
		Color Settings			YUV
		(Fargerinistinniger)	Color Space		Auto [Standard]
			(Fargerom) [HDMI2/\/GA/Hiem/		RGB(0–255)
			Komponent]		RGB(16–235)
			Automatic		Off (Av)
			(Automatisk)		On (På) [Standard]
	Image Settings		Frequency (Frekvens)		0–100 (avhengig av signal) [Standard: 50]
	(Bildeinnstillinger)	Signal	Phase (Fase)		0–100 (avhengig av signal) [Standard: 50]
			H. Position (H. posisjon)		0–100 (avhengig av signal) [Standard: 50]
			V. Position (V. Posisjon)		[Standard: 50]
			Exit (Avslutt)		
					Bright (Lys) [Standard]
		Brightness Mode			Eco
		(Lysstyrkemodus)			Dynamic
					Eco+ (Øko+)
		Reset (Tilbakestill)			
	Enhanced Gaming (Forbedret spilling)	Off (Av) [Standard]			
		On (På)			
		3D Mode (3D modue)			Off (Av) [Standard]
Display (Skjerm)		SD Mode (SD Modus)			On (På)
	3D	3D Sync Invert (3D synk. invert)			Off (Av) [Standard]
					On (På)
		3D Format (3D-format)			Auto [Standard]
					SBS
					Top and Bottom (Topp og bunn)
					Frame Sequential (Rammesekvensiell)
					4:3
					16:9
	Aspect Ratio				21:9
	(Sideforhold)				32:9
					LBX
					Auto [Standard]
	Zoom				-5 ~ 25 [Standard: 0]
	Image Shift	н			-100 ~ 100 [Standard: 0]
	(Bildeforskyvning)				-100 ~ 100 [Standard: 0]
		Four Corners (Fire hjørner)			
		H Keystone (H. keystone)			-40 ~ 40 [Standard: 0]
	Geometric Correction (Geometrikorreksjon)	V Keystone (V. keystone)			-40 ~ 40 [Standard: 0]
		3x3 Warp (3x3 forvrengning)			
		Reset (Tilbakestill)			

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
					Off (Av)
					1
Display (Skjerm)	PureMotion	PureMotion			2
					3 [Standard]
	Internal Speaker				Off (Av)
	(Intern høyttaler)				On (På) [Standard]
Audio (Lyd)					Off (Av) [Standard]
	Mute (Demp)				On (På)
	Volume (Volum)				0 ~ 10 [Standard: 5]
					Foran 🕢 [Standard]
	Projection				Rear 🕢 🔽
	(Projeksjon)				Tak-topp 🗨 🏹
					Bak-topp 🕢 🏸
		Lamp Reminder			Off (Av)
	Lamp Settings	(Lampepåminnelse)			On (På) [Standard]
	(Lampeinnstillinger)	Lamp Reset			Cancel (Avbryt) [Standard]
		(Lampenullstilling)			Yes (Ja)
		Filter Usage Hours (Brukstimer for filter)			(kun les)
		Optional Filter Installed (Valgfritt filter installert)			Yes (Ja)
					No (Nei)
		Filter Reminder (Filterpåminnelse)			Off (Av)
	Filter Settings				300hr
	(Filterinnstillinger)				500hr [Standard]
					800hr
Setup (Oppsett)					1000hr
		Filter Reset			Cancel (Avbryt) [Standard]
		(Filtertilbakestilling)			Yes (Ja)
		Direct Power On			Off (Av) [Standard]
		(Direkte på)			On (På)
	Power Settings	Auto Power Off (min) (Skru av automatisk (min))			0–180 (5 min. mellomrom) [Standard: 20]
	(Strøminnstillinger)	Sleen Timer (min)			0 ~ 990 (30 min. mellomrom) [Standard: 0]
		(Sovtidtaker (min))	Always On (Alltid no)		No (Nei) [Standard]
			Always Off (Allia pa)		Yes (Ja)
		Security (Sikkerbet)			Off (Av) [Standard]
					On (På)
			Month (Måned)		
	Security (Sikkerhet)	Security Timer (Sikkerhetstidtaker)	Day (Dag)		
			Time		
		Change Password (Endre passord)			

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
					Off (Av) [Standard]
					On (På)
					Mutual [Standard]
	(Innstillinger for HDMI	Power On Link			PJ> Device
	Link)				Device> PJ
		Power Off Link			Off (Av) [Standard]
		(Strøm av-kobling)			On (På)
					Green Grid (Grønt rutenett)
	Tast Pattorn				Magenta Grid (Magenta- rutenett)
	(Testmønster)				White Grid (Hvitt rutenett)
					White (Hvit)
					Off (Av)
	Remote Settings				On (På) [Standard]
	(Fjernkontrollinnstil- linger) [avhenger av fjernkontroll]	IR Function (IR-Funktion)			Off (Av)
	Projector ID (Projektor ID)				00–99
	12V Trigger	12V Trigger			On (På)
	(12 volt utløser)	(12 volt utløser)			Off (Av) [Standard]
					English [Standard]
					Deutsch
					Français
Setup (Oppsett)		Language (Språk)			Italiano
					Español
					Português
					简体中文
					繁體中文
					日本語
					한국어
					Русский
					Topp venstre
	Ontions (Muliabeter)				Topp høyre
			Menu Location (Menyplassering)		Midt 🔳 [Standard]
		Menu Settings			Bunn venstre
		(Menyinnstillinger)			Bunn høyre 📃
					Off (Av)
			Menu Timer (Menvtidtaker)		5sec (5 sek.)
					10sec (10 sek.) [Standard]
		Auto Source			Off (Av) [Standard]
		(Autokilde)			On (På)
		land the comment			HDMI 1
		Input Source (Inngangskilde)			HDMI 2
					VGA
		High Altitude (Haufiell)			Off (Av) [Standard]
					On (På)

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
		Display Mode Lock			Off (Av) [Standard]
		(Visningsmoduslås)			On (På)
		Keypad Lock			Off (Av) [Standard]
		(Lås tastatur)			On (På)
		Information Hide			Off (Av) [Standard]
		(Skjul Information)			On (På)
	Options (Muligheter)	Logo			Default (Standard) [Standard]
					Neutral (Nøytral)
Setup (Oppsett)					None (Ingen) [Standard]
		Background Color			Blue (Blå)
		(Bakgrunnsfarge)			Red (Rød)
					Green (Grønn)
					Gray (Grå)
		Reset OSD (Tilbakestill			Cancel (Avbryt) [Standard]
	Popot (Tilbokootill)	skjermmeny)			Yes (Ja)
	Reset (Tibakestill)	Reset to Default			Cancel (Avbryt) [Standard]
		(Tilbakestill til standard)			Yes (Ja)
	Regulatory (Forskriftsmessig)	,			
	Serial Number				
	(Serienummer) MAC Address (MAC-				
	adresse)				
	Source (Kilde)				
	Resolution (Oppløsning)				00x00
	Refresh Rate (Oppdateringsfre- kvens)				0,00 Hz
	Display Mode (Skjermmodus)				
Info		Bright (Lys)			
		Eco			
	Lamp Hours (Lampetid)	Dynamic			
		Eco+ (Øko+)			
		Total			
	Projector ID (Projektor ID)				00–99
	Filter Usage Hours (Brukstimer for filter)				
	Brightness Mode (Lysstyrkemodus)				
		System			
	Fvv Version (Fastvareversion)	Android			
		MCU			

SKJERM-meny

Image settings-meny

Display Mode (Skjermmodus)

Du kan velge mellom flere forhåndsdefinerte skjermmoduser for å passe hvordan du vil titte. Hver modus er finjustert av vårt team med fargeeksperter for å sikre overlegen fargeytelse for et bredt spekter av innhold.

- Film: Gir beste balanse mellom detaljer og farger for å se på film.
- **HDR**: Leverer farger som er svært nøyaktige og overgår fargeytelsen til de andre visningsmodusene. Denne modusen viser innhold med høyt dynamisk område (HDR) for de dypeste svarte, lyseste hvite og levende kinematiske farger med REC.2020-fargeområdet.
 - Merk: Denne modusen aktiveres automatisk hvis HDR er satt til På (og HDR-innhold sendes til projektoren – 4K UHD Blu-ray, 1080p/4K UHD HDR-spill eller 4K UHD-videostrømming). Mens HDR-modus er aktiv, vil alle andre visningsmoduser bli nedtonet bortsett fra WCG_HDR@ HDMI2.
- **HLG**: Leverer farger som er svært nøyaktige og overgår fargeytelsen til de andre visningsmodusene. Denne modusen viser innhold med hybrid logg-innhold (HLG) for de dypeste svarte, lyseste hvite og levende kinematiske farger med REC.2020-fargeområdet.

Merk: Denne modusen aktiveres automatisk hvis HDR er satt til På (og HLG-innhold sendes til projektoren). Når HLG-modus er aktiv, vil alle andre visningsmoduser bli nedtonet bortsett fra WCG_HDR@HDMI2.

- HDR SIM.: Forbedrer innhold som ikke er HDR med simulert høyt dynamisk område (HDR). Velg denne modusen for å forbedre gamma, kontrast og fargemetning for innhold som ikke er HDR (720p og 1080p fra Riks-TV/kabel-TV, 1080p Blu-ray, spill som ikke er HDR osv.).
 Merk: Denne modusen kan KUN brukes med innhold som ikke er HDR.
- **Game (Spill)**: Optimaliserer projektoren for maksimal kontrast og livlige farger slik at man kan se detaljer i skyggene når man spiller videospill.

Merk: Denne visningsmodusen kan ikke brukes når man ser HDR-videoinnhold eller spiller HDR-spill. For å aktivere lav inngangsforsinkelse må du kontrollere at PC-en eller konsollen er koblet til HDMI1 og aktivere Forbedret spillmodus.

- **Reference (Referanse)**: Denne modusen gjengir bildet på en måte som er så nært den måten filmregissøren hadde ment som mulig. Farve, fargetemperatur, lysstyrke, kontrast og gammainnstillinger er alle konfigurert til fargeområdet Rec.709. Velg denne modusen for den mest nøyaktige fargegjengivelsen når du ser på film.
- **Bright (Lys)**: Denne modusen er egnet for miljøer der det kreves ekstra høy lysstyrke, for eksempel når projektoren skal brukes i godt opplyste rom.
- **3D**: Optimaliserte innstillinger for å se 3D-innhold.
 - Merk: Du må ha kompatible DLP Link 3D-briller for å oppleve 3D-effekten. Se 3D-delen for mer informasjon.
- WCG_SDR: Denne modusen gjengir fargene i et bredt fargespekter, som gir mer nøyaktige og ekte farger.

Merk: Når den er aktivert, vil denne modusen aktivere lukkeren, som reduserer lysstyrken. Denne modusen er ikke tilgjengelig når du ser på innhold med HDR- eller HLG-metadata. Den er heller ikke tilgjengelig når inngangskilden er HDMI1.

- WCG_HDR: Denne gjør det mulig med farger i et bredt fargespekter for HDR-innhold, som gir mer nøyaktige og ekte farger.
 - Merk: Når den er aktivert, vil denne modusen aktivere lukkeren, som reduserer lysstyrken. Denne modusen er kun tilgjengelig når du ser på innhold med HDR-metadata. Den er heller ikke tilgjengelig når inngangskilden er HDMI1.

• **WCG_HLG**: Denne gjør det mulig med farger i et bredt fargespekter for HLG-innhold, som gir mer nøyaktige og ekte farger.

Merk: Når den er aktivert, vil denne modusen aktivere lukkeren, som reduserer lysstyrken. Denne modusen er kun tilgjengelig når du ser på innhold med HLG-metadata. Den er heller ikke tilgjengelig når inngangskilden er HDMI1.

- **ISF Day (ISF dag)**: Lagre profesjonelt kalibrerte bildeinnstillinger optimalisert for visning på dagtid.
- ISF Night (ISF natt): Lagre profesjonelt kalibrerte bildeinnstillinger optimalisert for visning på kveldstid.
- **ISF 3D**: Lagre profesjonelt kalibrerte bildeinnstillinger optimalisert for visning i 3D.

Merk: *ISF-moduser må kalibreres profesjonelt. For å låse opp og få tilgang til ISF-moduser må du angi følgende kode ved hjelp av fjernkontrollen eller tastaturet: Strøm > Opp > Ned > Opp > Opp.*

Wall Color (Veggfarge)

Laget for å justere fargene på det projiserte bildet når man projiserer på en vegg uten skjerm. Hver modus er finjustert av vårt team med fargeeksperter for å sikre overlegen fargeytelse. Det er flere forhåndsdefinerte moduser man kan velge mellom for å passe fargen på veggen. Velg mellom Off (Av), Blackboard (Svart tavle), Light Yellow (Lysegul), Light Green (Lysegrønn), Light Blue (Lyseblå), Pink (Rosa) og Gray (Grå).

Merk: For nøyaktig fargegjengivelse anbefaler vi at man bruker lerret.

Dynamic Range (Dynamisk område)

Konfigurer innstillingen for høyt dynamisk område (HDR) og dennes effekt ved visning av video fra 4K Blu-rayspillere og streamingenheter.

Merk: VGA støtter ikke dynamisk område.

≻ HDR/HLG

- Off (Av): Slå av HDR- eller HLG-behandling. Når dette satt til Av, vil projektoren IKKE dekode HDReller HLG-innhold.
- Auto: Automatisk registrer HDR-signal.

> HDR Picture Mode (HDR-bildemodus)

- Bright (Lys): Velg denne modusen for lysere og mer mettede farger.
- **Standard:** Velg denne modusen for naturlige flotte farger med en balanse mellom varme og kjølige toner.
- Film: Velg denne modusen for forbedrede detaljer og bildeskarphet.
- **Detalj:** Signalet kommer fra OETF-konvertering for å oppnå den beste fargetilpasningen.

> HLG Picture Mode (HLG-bildemodus)

- Bright (Lys): Velg denne modusen for lysere og mer mettede farger.
- **Standard:** Velg denne modusen for naturlige flotte farger med en balanse mellom varme og kjølige toner.
- Film: Velg denne modusen for forbedrede detaljer og bildeskarphet.
 - Detalj: Signalet kommer fra OETF-konvertering for å oppnå den beste fargetilpasningen.

> HDR Brightness

• Juster midtnivået for HDR.

Brightness (Lysstyrke)

Justerer lysstyrken på bildet.

Contrast (Kontrast)

Kontrast kontrollerer forskjellen mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet.

Sharpness (Skarphet)

Juster skarpheten på bildet.

Color (Farve)

Juster et videobilde fra sort/hvitt til helfarget bilde.

Tint (Glød)

Justerer fargebalansen mellom rød og grønn.

<u>Gamma</u>

Sett opp gammakurvetype. Etter at startoppsett og fininnstilling er fullført, brukes gammajusteringstrinnene til å optimere bildeutmatingen.

- **Film**: For hjemmekino.
- Video: For video- eller TV-kilde.
- Graphics (Grafikk): For PC-/foto-kilde.
- Standard(2.2): For standardisert innstilling.
- **1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.6**: For bestemt PC-/foto-kilde. 2.4 og 2.6 kan også brukes til videoinnhold og spill for å gjøre det mulig med dypere kontrast.
- **3D**: Du må ha 3D-briller for å oppleve 3D-effekten. Sørg for at datamaskinen / den mobile enheten har et 120 Hz-utgangssignal på et grafikkort med firedobbel buffer og at du har en 3D-spiller installert.

Merk: Disse alternativene er kun tilgjengelige når 3D-modusfunksjonen er deaktivert. I 3D-modus kan brukeren kun velge «3D» som Gamma-innstilling.

Color Settings (Fargeinnstillinger)

Konfigurer fargeinnstillinger.

- **BrilliantColor**[™]: Denne justeringen bruker en ny fargebehandlingsalgoritme og forbedringer for å gjøre det mulig med høyere lysstyrke med ekte, mer levende farger i bildet.
- **Color Temp. (Fargetemperatur)**: Velg en fargetemperatur blant D55, D65, D75, D83, D93 og Native (Original).
- Color Matching (Fargesamsvar): Velg følgende alternativer:
 - Color (Farve): Juster nivåer for rød (R), grønn (G), blå (B), cyan (C), gul (Y), magenta (M) og hvit (W) for bildet.
 - Hue (Fargetone): Justerer fargebalansen mellom rød og grønn.
 - Saturation (Metning): Juster et videobilde fra sort/hvitt til helfarget bilde.
 - Gain (Økning): Justerer lysstyrken til bildet.
 - Reset (Tilbakestill): Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for color matching.
 - Exit (Avslutt): Avslutt «Color Matching (Fargesamsvar)»-menyen.
- **RGB Gain/Bias (RGB økn./stnd.):** Denne innstillingen gjør det mulig å konfigurere lysstyrke (forsterkning) og kontrast (forspenning) i et bilde.
 - Reset (Tilbakestill): Gjenopprett fabrikkinnstillingene for RGB økn./stnd.
 - Exit (Avslutt): Avslutt «RGB Gain/Bias (RGB økn./stnd.)»-menyen.
- **Color Space (Fargerom) (kun HDMI-inngang 1)**: Velg en passende fargematrisetype fra følgende: Auto, RGB (0-255), RGB (16-235) og YUV.
- **Color Space (Fargerom) (kun HDMI2/VGA/Hjem/Komponent)**: Velg en passende fargematrisetype fra følgende: Auto, RGB(0-255) og RGB(16-235).

<u>Signal</u>

Juster signalalternativer.

- **Automatic (Automatisk)**: Konfigurer automatisk signal (frekvens og faseelementer kan ikke velges). Hvis automatisk er deaktivert, vil frekvens- og fase-elementene vises slik at brukeren kan manuelt stille inn og lagre innstillingene.
- **Frequency (Frekvens)**: Endre visningsdataens frekvens for å stemme overns med frekvensen fra din datamaskins grafikkort. Bruk kun denne funksjonen hvis bildet fl imrer vertikalt.
- **Phase (Fase)**: Synkroniserer signal tiden fra skjermen med grafikkortet. Hvis bildet virker ustabilt eller flimrer, bruk denne funksjonen til å korrigere dette.
- H. Position (H. posisjon): Juster den horisontale posisjonen til bildet.
- V. Position (V. Posisjon): Juster den vertikale posisjonen til bildet.
- Exit (Avslutt): Avslutt «Signal»-menyen.

Merk: Denne menyen er kun tilgjengelig hvis inngangskilden er RGB/komponent.

Brightness Mode (Lysstyrkemodus)

Juster innstillinger for lysstyrkemodus.

- Bright (Lys): Velg «Bright (Lys)» for å øke lysstyrken.
- **Eco**: Velg «Eco» for å dimme projektorlampen. Dette vil senke energibruken og forlenge levetiden til lampen.
- Dynamic: Velg «Dynamic» for å dempe lampeeffekten som vil være basert på lysstyrken i innholdet og justere lampens strømforbruk mellom 100 % og 30 % dynamisk. Lampens levetid vil bli forlenget.
- **Eco+** (Øko+): Når «Eco+ (Øko+)»-modus er aktivert, vil lysstyrken av innholdet registreres automatisk for å betydelig redusere strømforbruket til lampen (opp til 70 %) når projektoren ikke er i bruk.

Reset (Tilbakestill)

Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for fargeinnstillinger.

Forbedret gaming-meny

Aktiver denne funksjonen for å redusere responstiden (inngangsforsinkelse) under spilling til 4,5 ms*.

Merk:

- Støtter bare HDMI1.
- *Kun for 1080p 240Hz-signaler.
- Inngangsforsinkelse etter signaler beskrives i følgende tabell:
- Verdiene i tabellen kan variere litt.

Kildetiming	Forbedret spilling	Utgang	Utgangsoppløsning	Inngangsforsinkelse
1080p60	På	1080p60	1080p	17ms
1080p120	På	1080p120	1080p	8,6ms
1080p240	På	1080p240	1080p	4,4ms
4K60	På	4K60	4K	16,9ms
1080p60	Av	1080p60	1080p	33,8ms
1080p120	Av	1080p120	1080p	17ms
1080p240	Av	1080p240	1080p	8,6ms
4K60	Av	4K60	4K	33,7ms

 Vær oppmerksom på at hvis «Enhanced Gaming (Forbedret spilling)»-modus er aktivert deaktiveres funksjonene 3D, Aspect Ratio (Sideforhold), Zoom, Image Shift (Bildeforskyvning) og Geometric Correction (Geometrikorreksjon) automatisk. Disse funksjonene aktiveres igjen hvis du deaktiverer «Enhanced Gaming (Forbedret spilling)»-modus.

3D-meny

3D Mode (3D modus)

Bruk dette alternativet for å aktivere/deaktivere 3D-modusfunksjonen.

3D Sync Invert (3D synk. invert)

Bruk dette alternativet for å aktivere/deaktivere 3D synk. invert-funksjonen.

3D Format (3D-format)

Bruk dette alternativet til å velge riktig 3D-formatinnhold.

- Auto: Når et 3D-identifikasjonssignal er oppdaget, velges 3D-format automatisk.
- SBS: Vis 3D-signal i «Side-om-side»-format.
- Top and Bottom (Topp og bunn): Vis 3D-signal i «Top and Bottom (Topp og bunn)»-format.
- **Frame Sequential (Rammesekvensiell)**: Vis 3D-signal i «Frame Sequential (Rammesekvensiell)»-format.

Merk: Denne menyen er kun tilgjengelig hvis inngangskilden er HDMI2/VGA.

Sideforholdmeny

Velg sideforhold for bildet som vises blant følgende alternativer:

- **4:3**: Formatet er for 4:3-inngangskilder.
- **16:9/21:9/32:9**: Disse formatene er for 16:9/21:9/32:9-inngangskilder, som HDTV og DVD beregnet på widescreen-TV.
- **LBX**: Dette formatet er for ikke-16x9, letterbox-kilde og hvis du vil bruke en ekstern 16x9-linse for å vise et 2,35:1-sideforhold ved full oppløsning.
- Auto: Velg automatisk mest passende visningsformat.

Merk:

- Detaljert informasjon om LBX-modus:
 - Noen DVD-er i letterbox-format er ikke forbedret for TV-er med 16x9. Hvis dette er tilfellet, ser ikke bildet riktig ut når det vises i 16:9. I så fall kan du prøve å bruke 4:3-modusen til å se på DVD-en. Hvis innholdet i seg selv ikke er 4:3, vil det ha sorte kanter rundt bildet i 16:9-visning. For denne typen innhold kan du bruke LBX-modus for å fylle bildet på 16:9-visningen.
 - Dersom du bruker en ekstern anamorf linse, denne LBX-modusen lar deg også se et 2,35:1 innhold (inkluderer anamorf DVD og HDTV-filmkilde) som støtter anamorf bredde som er forsterket for et 16x9 display i et bredt 2,35:1 bilde. I dette tilfellet er det ingen svarte linjer. Lampestrøm og vertikal oppløsning er fullstendig utstyrt.

4K UHD-skaleringstabell:

16:9-skjerm	480i/p	576i/p	720p	1080i/p	2160p		
4x3	Skaler til 2880 x 2160.						
16x9	Skaler til 3840 x 2160.						
LBX	Hent de midterste 3840 x 1620 i bildet, og skaler til 3840 x 2160 for visning.						
Native (Original)	1:1-tilordning sentrert. Ingen skalering vil bli brukt; vist oppløsning avhenger av inngangskilden.						
Auto	- Hvis kilden er 4:3, blir skjermtypen automatisk skalert til 2880 x 2160.						
	- Hvis kilden er 16:9, blir skjermtypen automatisk skalert til 3840 x 2160.						
	- Hvis kilden er 15:9, blir skjermtypen automatisk skalert til 3600 x 2160.						
- Hvis kilden er 16:10, blir skjermtypen automatisk skalert til 3456 x 2160.							

Auto-kartleggingsregel:

	Inngangso	oppløsning	Auto/Skaler		
	H-oppløsning	V-oppløsning	3840	2160	
4:3	800	600	2880	2160	
	1024	768	2880	2160	
	1280	1024	2880	2160	
	1400	1050	2880	2160	
	1600	1200	2880	2160	
Widescreen-	1280	720	3840	2160	
	1280	768	3600	2160	
barbai	1280	800	3456	2160	
SDTV	720	576	2700	2160	
	720	480	3240	2160	
HDTV	1280	720	3840	2160	
	1920	1080	3840	2160	

Zoom-meny

Bruk til å forstørre et bilde på projiseringsskjermen.

Merk: Zoominnstillingene beholdes når projektoren slås av og på igjen.

Bildeforskyvning-meny

Forskyver det projiserte bildet horisontalt (H) eller vertikalt (V).

Merk: Bildestørrelsen reduseres noe når du justerer horisontal eller vertikal keystone.
Geometrikorreksjon-meny

- **Four Corners (Fire hjørner):** Denne innstillingen gjør at det projiserte bildet kan justeres på hvert hjørne for å lage et firkantet bilde når projiseringsoverflaten ikke er plan.
 - **Merk:** Når du justerer de fire hjørnene, deaktiveres menyene Zoom, Aspect Ratio og Image Shift. For å aktivere Zoom, Aspect Ratio og Image Shift må du tilbakestille Fire hjørner-innstillingene til fabrikkinnstillingene.
- **H Keystone (H. keystone):** Juster bildeforvrengning horisontalt og lag et mer rettvinklet bilde. Horisontal keystone brukes til å korrigere en trapesform der venstre og høyre kant av bildet er ulik i lengden. Dette er beregnet for bruk med en horisontalt jevn akse.
- V Keystone (V. keystone): Juster bildeforvrengning vertikalt og lag et mer rettvinklet bilde. Vertikal keystone brukes til å korrigere en trapesform der toppen og bunnen er skrå mot en av sidene. Dette er beregnet for bruk med en vertikalt jevn akse.
- 3x3 Warp (3x3 forvrengning): Juster bildeforvrengningen med 9-punktskorrigering.



• **Reset (Tilbakestill):** Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for geometrikorreksjon.

Merk: Når du bruker Forbedret spillmodus, vil 4 hjørner, Horisontal keystone, Vertikal keystone og 3x3forvrengning bli deaktivert, da innstillingene påvirker inngangsforsinkelsen. Hvis du skal bruke Forbedret spillmodus for lav inngangsforsinkelse, anbefaler vi på det sterkeste at du setter opp projektoren uten bruk av 4 hjørner, Horisontal keystone, Vertikal keystone og 3x3-forvrengning.

PureMotion-meny

Ved hjelp av sofistikert bildeinterpolasjonsteknologi eliminerer PureMotion bevegelsesuskarphet eller bildeflimmer, selv i høyhastighets actionsekvenser. Velg mellom Off (Av), 1, 2 og 3 for de ulike nivåene for bevegelsesutjevning.

Lyd-meny

Internal Speaker (Intern høyttaler)

Bruk dette alternativet til å slå den interne høyttaleren på eller av.

- Off (Av): Velg «Off (Av)» for å slå av den interne høyttaleren.
- **On (På):** Velg «On (På)» for å slå på den interne høyttaleren.

Mute (Demp)

Bruk dette alternativet for å midlertidig slå av lyden.

- Off (Av): Velg «Off (Av)» for å slå av demping.
- **On (På):** Velg «On (På)» for å slå på demping.

Merk: «Mute (Demp)»-funksjonen påvirker lydstyrken til både intern og ekstern høyttaler.

Volume (Volum)

Justerer lydstyrken.

OPPSETT-meny

Projection (Projeksjon)

Velg inn projisering til front, bak, tak-topp, og bak-topp.

Lampeinnstillinger-meny

Lamp Reminder (Lampepåminnelse)

Velg denne funksjonen for å vise eller gjemme advarsler når skift lampe beskjeden er vist. Beskjeden vil komme til syne 30 timer før det er anbefalt å bytte lampe.

Lamp Reset (Lampenullstilling)

Nullstiller lampens teller etter at lampen er byttet.

Filterinnstillinger-meny

Filter Usage Hours (Brukstimer for filter)

Vis filtertiden.

Optional Filter Installed (Valgfritt filter installert)

Still inn advarselsmelding.

- Yes (Ja): Vis advarsel etter 500 timers bruk.
 - Merk: «Filter Usage Hours (Brukstimer for filter) / Filter Reminder (Filterpåminnelse) / Filter Reset (Filtertilbakestilling)» vises bare når «Optional Filter Installed (Valgfritt filter installert)» er «Yes (Ja)».
- Nei: Slå av advarselen.

Filter Reminder (Filterpåminnelse)

Velg denne funksjonen for å vise eller skjule advarselen når meldingen om å skifte filter vises. Alternativene er 300hr, 500hr, 800hr og 1000hr.

Filter Reset (Filtertilbakestilling)

Nullstill støvfiltertelleren når støvfilteret er byttet eller renset.

Strøminnstillinger-meny

Direct Power On (Direkte på)

Velg «On (På)» for å aktivere Direkte på-modus. Projektoren vil automatisk slå seg på når den mottar strøm er levert uten å trykke «Strøm»-knappen på projektorens tastatur eller på fjernkontrollen.

Auto Power Off (min) (Skru av automatisk (min))

Setter starttiden for nedtelling. Nedtellingen vil starte når projektoren ikke får noe signal. Projektoren vil skru seg av automatisk når nedtellingen er ferdig (i minutter).

Sleep Timer (min) (Sovtidtaker (min))

Konfigurer sovtidtaker.

• Sleep Timer (min) (Sovtidtaker (min)): Setter starttiden for nedtelling. Nedtellingen vil starte når projektoren ikke får noe signal. Projektoren vil skru seg av automatisk når nedtellingen er ferdig (i minutter).

Merk: Sovtidtaker nullstilles hver gang projektoren slås av.

• Always On (Alltid på): Sjekk for å stille sovtidtaker til alltid på.

Sikkerhet-meny

Security (Sikkerhet)

Aktiver denne funksjonen for å bli bedt om passord før du bruker projektoren.

- Off (Av): Velg «Off (Av)» for å kunne skru på projektoren uten passordverifisering.
- On (På): Velg «On (På)» for å bruke sikkerhetsverifisering når projektoren skrus på.

Merk: Standardpassordet er 1234.

Security Timer (Sikkerhetstidtaker)

Velg tid (Month (Måned)/Day (Dag)/Time) for å stille inn hvor mange timer projektoren kan brukes. Straks tiden har utløpt vil du bli bedt om å angi passordet ditt igjen.

Change Password (Endre passord)

Brukes til å angi eller endre passordet som du blir bedt om når projektoren slås på.

HDMI Link Settings-meny

Merk: Når du kobler HDMI-CEC-kompatible enheter til projektoren med HDMI-kabler, kan du styre dem med Strøm på- eller Strøm av-status ved hjelp av HDMI Link-kontrollfunksjonen på projektorens skjermmeny. Dette gjør at en enhet eller flere enheter i en gruppe kan slås på av eller slås av via HDMI Linkfunksjonen. I en typisk konfigurasjon kan DVD-spilleren kobles til projektoren gjennom en forsterker eller et hjemmekinosystem.



HDMI Link

Aktiver/deaktiver HDMI Link-funksjonen. Alternativene Inclusive TV, Power On Link og Power Off Link vil kun være tilgjengelige dersom innstillingen er satt til «On (På)».

Power On Link (Strøm på-kobling)

CEC strøm på-kommando.

- Mutual: Både projektoren og CEC-enheten slås på samtidig.
- PJ --> Device: CEC-enheten vil bli slått på etter at projektoren er slått på.
- Device --> PJ: Projektoren vil slås på etter at CEC-enheten er slått på.

Power Off Link (Strøm av-kobling)

Aktiver funksjonen hvis du vil at både HDMI Link og projektoren skal slås av automatisk samtidig.

Testmønster-meny

Velg testmønster fra Green Grid (Grønt rutenett), Magenta Grid (Magenta-rutenett), White Grid (Hvitt rutenett), White (Hvit), eller deaktiver funksjonen (Off (Av)).

Fjernkontrollsinnstilling-meny

IR Function (IR-Funktion)

Still inn IR-funksjonen.

- **On (På):** Velger du «On (På)», så kan projektoren brukes med fjernkontrollen fra IR-mottakerne på toppen og forsiden.
- Off (Av): Velger du «Off (Av)», så kan projektoren betjenes med fjernkontrollen. Ved å velge «Av» kan du bruke tastaturet igjen.

Projector-ID-meny

ID-definisjon kan settes opp i denne menyen (0–99). Dette kan brukes til å kontrollere en individuell projektor med RS232.

12 V utløser-meny

Bruk denne funksjonen for å aktivere/deaktivere utløseren.

Merk: 3,5 mm minijack, som gir ut 12 V 500 mA (maks.) for relésystemkontroll.



- On (På): Velg «On (På)» for å aktivere utløseren.
- Off (Av): Velg «Off (Av)» for å deaktivere utløseren.

Muligheter-meny

Language (Språk)

Sett språket i skjermmenyen til engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk, japansk, koreansk eller russisk.

Menu Settings (Menyinnstillinger)

Angi menysted på skjermen og konfigurer Menu Timer-innstillinger.

- Menu Location (Menyplassering): Velg menyplasseringen på skjermen.
- Menu Timer (Menytidtaker): Angi hvor lenge skjermmenyen skal forbli synlig på skjermen.

Auto Source (Autokilde)

Velg dette alternativet for å la projektoren automatisk finne en tilgjengelig inngangskilde.

Input Source (Inngangskilde)

Sett inngangskilden til HDMI 1, HDMI 2 eller VGA.

High Altitude (Høyfjell)

Når «On (På)» er valgt, kjører viftene raskere. Denne funksjonen er nyttig i områder hvor luften er tynn.

Display Mode Lock (Visningsmoduslås)

Velg «On (På)» eller «Off (Av)» for å låse eller åpne justering av innstillingene for skjermmodus.

Keypad Lock (Lås tastatur)

Når tastaturlåsfunksjonen er «On (På)», låses hele kontrollpanelet. Projektoren kan imidlertid brukes med fjernkontrollen. Ved å velge «Off (Av)» kan du bruke tastaturet igjen.

Information Hide (Skjul Information)

Aktiver denne funksjonen for å skjule informasjonsmeldingen.

- Off (Av): Velg «Off (Av)», så ser du meldingen «Søker».
- On (På): Velg «On (På)» for å gjemme infomeldingen.

<u>Logo</u>

Bruk denne funksjonen til å sette ønsket oppstartsskjerm. Hvis endringer gjøres, trer de i kraft neste gang projektoren slås på.

- Default (Standard): Standard oppstartsskjerm.
- Neutral (Nøytral): Logo vises ikke på oppstartsskjermen.

Background Color (Bakgrunnsfarge)

Bruk denne funksjonen for å vise en blå, rød, grønn eller grå farge eller ingenting når signal ikke er tilgjengelig.

Tilbakestill-meny

Reset OSD (Tilbakestill skjermmeny)

Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for innstillinger i OSD-menyen.

Reset to Default (Tilbakestill til standard)

Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for alle innstillinger.

Info-meny

Vis projektorens informasjon som nedenfor:

- Regulatory (Forskriftsmessig)
- Serial Number (Serienummer)
- MAC Address (MAC-adresse)
- Source (Kilde)
- Resolution (Oppløsning)
- Refresh Rate (Oppdateringsfrekvens)
- Display Mode (Skjermmodus)
- Lamp Hours (Lampetid)
- Projector ID (Projektor ID)
- Filter Usage Hours (Brukstimer for filter)
- Brightness Mode (Lysstyrkemodus)
- FW Version (Fastvareversjon)

Systeminnstillinger-meny

Velg systeminnstillinger-menyen «@ » på Hjem-skjermen for å konfigurere ulike systeminnstillinger.

Generell menynavigasjon



Settings (Innstillinger)

- Når menyen med systeminnstillinger vises, bruker du navigeringstastene for opp og ned til å velge et element i hovedmenyen. Når du velger noe, trykker du «OK»- eller «Høyre»-knappen på fjernkontrollen for å gå inn i undermenyen.
- 2. Trykk «Venstre»- og «Høyre»-knappene for å velge ønsket menyelement. Trykk deretter «OK» for å åpne undermenyen.
- 3. Trykk «**Opp**»- og «**Ned**»-knappene for å velge ønsket element i undermenyen.
- 4. Trykk «**OK**» eller «**Høyre**» for å få tilgang til innstillingene for de valgte undermenyelementene.
- 5. Trykk «**Opp**», «**Ned**», «**Venstre**» eller «**Høyre**» for å velge innstillingen, eller trykk «**Venstre**» eller «**Høyre**» for å justere verdien (om nødvendig).
- 6. Trykk «**OK**» for å bekrefte innstillingen.
- 7. Velg neste element som skal endres i undermenyen og endre som beskrevet over.
- 8. Trykk « >» for å gå ut (flere ganger om nødvendig). Innstillingsmenyen lukkes, og projektoren lagrer automatisk de nye innstillingene.

Systeminnstillinger-menytre

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Verdi
	Wallpaper (Bakgrunnsbilde)	Optoma-stil		
		Snarvei 1		App/Inngangskilde
		Snarvei 2		App/Inngangskilde
	Home Shortcuts	Snarvei 3		App/Inngangskilde
	(Hjem-snarveier)	Snarvei 4		App/Inngangskilde
Personalize		Snarvei 5		App/Inngangskilde
(Tilpass)		Snarvei 6		App/Inngangskilde
		Digital Gallery		Off (Av)
		(Digitalt galleri)		On (På)
	Digital Gallery			3mins (3 min)
	(Digitalt galleri)	Start after		5Mins (5 min)
		(Start etter)		10min (10 min)
				15mins (15 min)
		Wi-Fi		Off (Av)
				On (På) [Standard]
				[Hurtigdialog]
			Enter password for (Angi passord for)	- Tittel: Enter password for (Angi passord for) [Wi- Fi-navn]
			[Wi-Fi-navn]	- Undertittel: Password (Passord)
			(Når du angir	- Inngang: (angi tekst)
			passord)	- Avmerkingsboks: Show password (Vis passord)
				- Knapp: «Cancel (Avbryt)»/«OK»
			Internet Connection (Internettforbindelse)	
			IP Address	
			(IP-adresse)	
			(MAC-adresse)	
			Signal Strength	
			(Signalstyrke)	
				None (Ingen)
Network			Proxy Settings (Proxy-innstillinger)	Manual (Manuell)
		Available Networks		[Hurtigdialog]
	Wireless (Trådløs)			Tittel:
(Nellverk)		(Tilgjengelige		Lindertittel: Provy bostname (Provy vertenavn)
		(Når WiFi er på)		Inngangshint: proxy example@com
				Knapp: «Cancel (Avbryt)»/«OK»
				DHCP
				Static (Statisk)
				[Hurtigdialog]
			IP Settings	Tittel: Enter a valid IP address. (Angi en gyldig
			(IP-innstillinger)	IP-adresse.)
				Undertittel: IP Address (IP-adresse)
				Inngangshint: 192.168.1.128
				Knapp: «Cancel (Avbryt)»/«OK»
			Cancel (Avbryt)	
				[Hurtigdialog]
				Hint: [Wi-Fi-navn]
				Tittel: Forget network (Glem nettverk)
			Forget (Glem)	Innhold: Your device will no longer join this Wi-Fi network. (Enheten vil ikke lenger være med i Wi Ei pottvorket)
	1		1	Innapp. «Cancer (Avbi yi)»/«OK»

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4		Verdi
			Connect via WPS (Koble til via WPS)		
			Connect via WPS (Enter PIN) (Koble til via WPS (Angi PIN))		
				[Hurtigdialog]	
				Tittel: Enter the r navnet på Wi-Fi-	name for Wi-Fi network (Angi nettverket)
			Add New Network	Angi: (angi tekst))
			(Legg til nytt	Knapp: «Cancel	(Avbryt)»/«OK»
			nettverk)	[Hurtigdialog]	
				Innhold: Type of	security (Sikkerhetstype)
				Knapp: None (In 802.1xEAP	gen), WEP, WPA/WPA2 PSK,
				Portable Wi-Fi Hotspot	Off (Av)
				(Bærbart WI-FI- tilgangspunkt)	On (På)
					[Hurtigdialog]
	Wireless (Trådløs)	Other Options		Network name	navn til nettverket)
		(Andre valg)		(Nettverksnavn)	Angi: (angi tekst)
			Portable Hotspot (Bærbart tilgangspunkt)		Knapp: « Cancel (Avbryt) »/ « OK »
				Security (Sikkerhet)	[Hurtigdialog]
					Tittel:
Network					Knapp: None (Ingen) WPA2
(Nettverk)					PSK
				Password (Passord)	[Hurtigdialog]
					passord)
					Angi: (angi tekst)
					Beskrivelse: The password must have at least 8 characters. (Passordet må være på minst 8 tegn.)
					Avmerkingsboks: Show password (Vis passord)
					Knapp: « Cancel (Avbryt) »/« OK »
		Status			(kun les)
		MAC Address (MAC-adresse)			(kun les)
			None (Ingen)		
		Proxy Settings		Proxy hostname	(Proxy-vertsnavn)
		(Proxy-innsuninger)	Manual (Manuell)	Port bypass proxy do	mains (proxy-omgåelsesdomener)
	Ethernet		DHCP		
				IP Address (IP-a	dresse)
		IP Settings		Gateway	
		(IP-Innstillinger)	Static (Statisk)	Network Prefix L	ength (Nettverksprefikslengde)
				DNS1 DNS2	
		Reset (Tilbakestill)			

Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Verdi
	Keyboard (Tastatur)			
	Date and Time	Select time zone (Velg tidssone)		-12:00, -11:00, -10:00, -09:30, -09:00, -08:00, -07:00, -06:00, -05:00, -04:00, -03:30, -03:00, -02:00, -01:00, 00:00, +01:00, +02:00, +03:00, +03:30, +04:00, +04:30, +05:00, +05:30, +05:45, +06:00, +06:30, +07:00, +08:00, +08:30, +8:45, +09:00, +09:30, +10:00, +10:30, +11:00, +12:00, +12:45, +13:00, +14:00
	, ,	Daylight Saving		On (På)
		Time (Sommertid)		Off (Av) [Standard]
		Use 24-hour		On (På)
		format (Bruk 24-timersformat)		Off (Av) [Standard]
System	System Update (Systemoppdatering)			
	Internal Storage (Intern lagring)			
	Legal (Juridisk)	Terms and Conditions of Use (Vilkår og betingelser for bruk)		
		Privacy Policy (Personvernpolicy)		
		Cookies Policy (Policy for informa- sjonskapsler)		
Control	LAN Control	Smart Home		Off (Av) [Standard]
(Kontroll)	(LAN-kontroll)	(Smarthjem)		On (På)

Merk:

- Funksjoner varierer avhengig av modellen.
- Hvis Smart Home deaktiveres, vil det deaktivere muligheten til å slå på projektoren ved hjelp av Alexa Smart Home eller Google Action-kommandoen «slå på» (eksempel: Alexa, slå på projektoren).

Tilpass-meny



Home Shortcuts (Hjem-snarveier)

Gå gjennom snarveier på Hjem-skjermen for alle åpne apper i hver inngangskilde. Elementene kan ikke gjentas, bortsett fra alternativet «Automatisk», noe som betyr at systemet vil huske opptil de seks av de siste appene som ble åpnet. Etter dette erstattes snarveier for apper, slik at den siste appen vil være den første appen i app-listen, mens andre apper i listen forskyves med én posisjon.

Digital Gallery (Digitalt galleri)

Tømmer skjermen når projektoren har vært inaktiv lenge.

- **Digital Gallery (Digitalt galleri):** Velg «On (På)» for å aktivere Digitalt galleri-funksjonen.
- Start after (Start etter): Angi ventetiden før Digitalt galleri-funksjonen aktiveres.

Nettverksmeny



Wireless (Trådløs)

Konfigurer innstillinger for trådløst nettverk.

- Wi-Fi: Sett Wi-Fi-alternativet til «On (På)» for å aktivere funksjonen for trådløst nettverk.
- Available Networks (Tilgjengelige nettverk): Velg ønsket trådløst tilgangspunkt, og angi eller konfigurer tilkoblingsparametrene (hvis nødvendig), for eksempel passord, proxy-innstillinger og IPadresse. Du kan også se signalstyrken.

Velg «Cancel (Avbryt)» for å gå tilbake til Nettverk-menyen uten å lagre innstillingene. Velg «Forget (Glem)» for å slette den trådløse nettverksprofilen.

Merk: Når du skal legge inn symboler, viser systemet automatisk et skjermtastatur.

 Other Options (Andre valg): Konfigurer avanserte innstillinger for trådløst nettverk, for eksempel «Connect via WPS (Koble til via WPS)», «Connect via WPS (Enter PIN) (Koble til via WPS (Angi PIN))», «Add New Network (Legg til nytt nettverk)» (angi nettverksnavn manuelt) og «Portable Hotspot (Bærbart tilgangspunkt)» (konfigurer projektoren til å fungere som et trådløst tilgangspunkt for andre enheter).

Ethernet

Konfigurer innstillinger for kablet nettverk.

Merk: Sørg for at du har koblet projektoren til et lokalt nettverk (LAN). Se side 15.

- Status: Vis status for nettverkstilkoblingen (kun-les).
- MAC Address (MAC-adresse): Viser MAC-adressen (kun-les).
- **Proxy Settings (Proxy-innstillinger):** Oppgi informasjon om proxy-vertsnavn, tilkoblingsport og proxy-omgåelsesdomener manuelt hvis du blir bedt om det.
- **IP Settings (IP-innstillinger):** Aktiver DHCP hvis du vil at projektoren skal hente IP-adresse og andre tilkoblingsparametere automatisk fra nettverket. Deaktiver DHCP hvis du vil tilordne IP-adresse, gateway, nettverksprefikslengde og DNS-parametere manuelt.
- **Reset (Tilbakestill):** Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for nettverksinnstillinger.

System-meny



Keyboard (Tastatur)

Velg språk for tastatur.

Date and Time (Dato og klokkeslett)

Konfigurer innstillinger for dato og klokkeslett.

- Select time zone (Velg tidssone): Velg tidssonen der du er.
- **Daylight Saving Time (Sommertid):** Sett til «On (På)» for å vise tid i 24-timersformat. Sett til «Off (Av)» for å vise tid i 12-timersformat (AM/PM).
- Use 24-hour format (Bruk 24-timersformat): Velg ønsket datoformat.

System Update (Systemoppdatering)

Systemet ser automatisk etter oppdateringer hver gang projektoren kobles til Internett (OTA).

Internal Storage (Intern lagring)

Se den interne lagringsbruken.

Legal (Juridisk)

Se gjennom juridiske dokumenter, inkludert «Terms and Conditions of Use (Vilkår og betingelser for bruk)», «Privacy Policy (Personvernpolicy)» og «Cookies Policy (Policy for informasjonskapsler)».

Merk: Du kan også se gjennom juridiske dokumenter på nettet. Se følgende nettadresse:

- <u>Terms and Conditions of Use (Vilkår og betingelser for bruk)</u>: https://www.optoma.com/termsconditions/.
- <u>Cookies Policy (Policy for informasjonskapsler)</u>: https://www.optoma.com/cookies-policy/.
- <u>Privacy Policy (Personvernpolicy)</u>: https://www.optoma.com/software-privacy-policy/.

Kontrollmeny

LAN Control (LAN-kontroll)

• Smart Home (Smarthjem): Sett til «Off (Av)» for å slå av all kontroll via «IoT», inkludert «InfoWall».

Velge en inngangskilde

Du kan velge hvilken som helst inngangskilde direkte på Hjem-skjermen ved å bruke en snarvei.

Merk: Du kan egendefinere snarveisinnstillinger i «Systeminnstillinger-menyen → Personalize (Tilpass) → Home Shortcuts (Hjem-snarveier)». Du kan også endre snarveisrekkefølgen på Hjem-skjermen.



Hvis ønsket inngangskilde ikke er synlig på Hjem-skjermen, velger du «ⓐ» for å se alle inngangsalternativer. Velg deretter inngangskilden eller «HJEM» for å gå tilbake til Hjem-skjermen.

	Input Source
	HDMI 1
	HDMI 2
	Home
	VGA
	Component
🗏 Exit	← Enter

Velge en app

Du kan velge hvilken som helst app direkte på Hjem-skjermen ved å bruke en snarvei.

Merk: Du kan egendefinere snarveisinnstillinger i «Systeminnstillinger-menyen → Personalize (Tilpass) → Home Shortcuts (Hjem-snarveier)».



Hvis ønsket app ikke er synlig på Hjem-skjermen, velger du «) for å se alle installerte apper. Velg deretter ønsket app.



Creative Cast

Hent appen på en av følgende måter:

- Hvis du bruker en mobilenhet, skanner du QR-koden på skjermen.
- Hvis du bruker datamaskin, går du bare til koblingen.

Installer deretter Creative Cast-appen på datamaskinen eller mobilenheten.

Før du begynner, må du koble datamaskinen eller mobilenheten til samme Wi-Fi-nettverk som projektoren. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å bruke appen.

🕒 WPS-9737 ht	ttp://192.168.50.229			
		Creat	ive Cast	
	CC GETTING STAF	TED	E GET THE APP	
=	Launch APP	Connect by Web http://192.168.50.229 (Switch Wi-Fi to ASUS_263_5G first)	In your Browser	
	Select Device	Start Using	In your Mobile	

Merk: For skjermspeilingsfunksjonen i iOS aktiveres for første gang, må du kontrollere at projektoren er koblet til internett, så starter du Creative Cast-appen. Dette første trinnet må bare utføres én gang. Etter at den første forbindelsen er opprettet, trenger ikke Creative Cast-appen å være åpen for å bruke skjermspeilingsfunksjonen i iOS igjen.

Optoma Marketplace

Med Optoma Marketplace-appen kan du søke etter og installere en hvilken som helst app.



File Manager

Med File Manager-appen kan du administrere filene som er lagret i intern lagring, ekstern lagring og skylagring.

Optoma						र क्व
Storage	< Internal Storage /					
Internal Storage 52.9% 7.5 GB free from 16 GB						
Cloud Storage						
_↓ Download	Alarms Dec 31 1969	Android Dec 31 1969	CollaVision Jun 11 2021	DCIM Dec 31 1969	Download Dec 31 1969	
Collections						
images						
▶ Videos	Movies	Music	Notifications	Pictures	Podcasts	<u>↑</u>
Document	Dec 31 1969	Dec 31 1969	Dec 31 1969	Dec 31 1969	Dec 31 1969	
G Music						
	qcache	Ringtones	ZeasnDownload			
	Dec 31 1969	Dec 31 1868	Jun 17 2021			

Media

Med Media-appen kan spille av multimediefiler ved å koble en USB-lagringsenhet med multimedieinnhold til projektoren. Åpne deretter multimediespiller-appen, og velg filene du vil spille av.

	₩ ▼ 1 /1 >	
	local disk device network SAMBA device	
picture		
song		
video	local disk device AN LMM2 Version-1.9.9(2020-4-21)	

Multimedieformater som støttes

Hvis du vil spille av multimediefiler, kan du koble en USB-lagringsenhet med multimedieinnhold til projektoren. Åpne deretter multimediespiller-appen, og velg filene du vil spille av.

Projektoren støtter følgende multimedieformater:

Mediekategori	Dekoder	Filformater som støttes
		MOV
	H.263	3GP
		AVI
		MKV
		FLV
		MP4
		MOV
		3GP
	H.264	MPEG-transportstrøm (.ts/.trp /.tp)
		ASF
		WMV
		AVI
		MKV
	HEVC/H.265	MP4
		MOV
Video		MPEG-transportstrøm (.ts/.trp /.tp)
Video		MKV
	MPEG1/2	MPEG-programstrøm (.DAT /.VOB/.MPG/.MPEG)
		MPEG-transportstrøm (.ts/.trp /.tp)
		MP4
		AVI
		MKV
		MP4
		MOV
	MPEG4	3GP
		AVI
		MKV
		AVI
	Motion JPEG	MP4
		MOV
	AVS	MP4
	VC1	WMV

Mediekategori	Dekoder	Filformater som støttes
		AVI
		Matroska (MKV, MKA)
		MP4
	MPEG1/2 Layer2	MOV
		MPEG-transportstrøm (.ts/.trp /.tp)
		MPEG-programstrøm (.DAT /.VOB/.MPG/.MPEG)
		MP3
	MPEG1/2/2.5 Layer3	Matroska (MKV, MKA)
		MP4
		MOV
	MPEG1/2/2.5 Layer3	MPEG-transportstrøm (.ts/.trp /.tp)
		MPEG-programstrøm (.DAT /.VOB/.MPG/.MPEG)
		AC3
		Matroska (MKV, MKA)
	AC3	MOV
Lyd		MPEG-transportstrøm (.ts/.trp /.tp)
		MPEG-programstrøm (.DAT /.VOB/.MPG/.MPEG)
	EAC3	MP4
	AAC, HEAAC	AAC
		MP4
		MOV
		M4A
		MPEG-transportstrøm (.ts/.trp /.tp)
		WAV
	LPCM	AVI
		Matroska (MKV, MKA)
		WAV
	IMA-ADPCM	AVI
	MS-ADPM	Matroska (MKV, MKA)
		MP4
	FLAC	Matroska (MKV, MKA)
Foto	BMP	15360 X 8640 (Begrensningen for maksimal oppløsning avhenger av DRAM-størrelsen.)

Merk:

- Alle multimediefiler står oppført ovenfor.
- Dette systemet støtter ikke Dolby. Det betyr at det ikke kommer lyd når lydformatet inkluderer Dolbystrømming.

Bilde

Bildetype (filtype)	Undertype	Maksimalt antall piksler
lpog / lpg	Grunnlinje	8000 x 8000
speg / spg	Progressiv	6000 x 4000
DNC	Uten linjesprang	6000 x 4000
PNG	Linjesprang	6000 x 4000
BMP		6000 x 4000

Dok

Dokumentformat	Støttet versjon og format	Side-/linjebegrensning	Størrelsesbegrensning	
PDF	PDF 1.0–1.7 og over	Opptil 1500 sider (én fil)	Opptil 100MB	
	Kingsoft Writer-dokument (*.wps) Kingsoft Writer-mål (*.wpt) Microsoft Word 97/2000/XP/2003-dokument (*.doc)			
	Microsoft Word 97/2000/XP/2003-mal (*.dot)			
	RTF-filer (*.rtf)			
	Tekstfiler (*.txt, *.log, *.lrc, *.c, *.cpp, *.h, *.asm, *.s, *.java, *.asp, *.prg, *.bat, *.bas, *.cmd)			
	Nettsidefiler (*.html, *.htm)	Siden WPS-projektoren		
	Enkle nettsidefiler (*.mht, *.mhtml)	ikke laster alle MS		
Word	Microsoft Word 2007/2010-dokument (*.docx)	er det ingen umiddelbar	Opptil 150MB	
	Microsoft Word 2007/2010-mal (*.dotx)	begrensing på antall sider		
	Microsoft Word 2007/2010 makroaktivert dokument (*.docm)	og rader med filer.		
	Microsoft Word 2007/2010 makroaktivert mal (*.dotm)			
	XML-filer (*.xml)			
	OpenDocument-tekst			
	Works 6–9-dokument (*.wtf)			
	Works 6.0 og 7.0 (*.wps)			
	Kingsoft Spreadsheets-filer (*.et)			
	Kingsoft Spreadsheets-mal (*.ett)			
	Microsoft Excel 97/2000/XP/2003-arbeidsbok (*.xls)			
	Microsoft Excel 97/2000/XP/2003-mal (*.xlt)			
Event	Tekstfiler (*.csv)	Radgrense: opptil 65 535		
Excel	Nettsider (*.htm, *.html)	ark: opptil 200	Oppul 30 MB	
	XML-filer (*.xml)			
	Microsoft Excel 2007/2010-filer (*.xlsx, *.xlsm)			
	Microsoft Excel 2007/2010-mal (*.xltx)			
	Microsoft Excel 2007/2010 binærarbeidsbok (*.xlsb)			
	Kingsoft Presentation-filer (*.dps)			
	Kingsoft Presentation-maler (*.dpt)		Opptil 30 MB	
	Microsoft PowerPoint 97/2000/XP/2003- presentasjoner (*.ppt, *.pps)			
PowerPoint	Microsoft PowerPoint 97/2000/XP/2003- presentasjonsmaler (*.pot)	Opptil 1500 sider (én fil)		
	Microsoft PowerPoint 2007/2010-presentasjoner (*.pptx, *.ppsx)			
	Microsoft PowerPoint 2007/2010-presentasjonsmal (*.potx)			

Merk:

- Dekoding kan ta lengre tid for store filer med komplisert innhold.
- Objekter lagt inn i filer kan ikke aktiveres eller vises.

- For Microsoft Word
 - Det er ingen støtte for avanserte innstillinger som tegning-programtillegg eller tabellbakgrunnsinnstillinger.
 - Innhold utenfor de definerte margene i Microsoft Word, vises ikke.
 - Fet skrifttype støttes ikke for forenklet kinesisk skrift.
- For Microsoft PowerPoint
 - Effekter støttes ikke.
 - Passordbeskyttede ark beskyttes ikke.
 - PowerPoint-animasjon støttes ikke.
- For Microsoft Excel
 - Arbeidsark vises individuelt og i rekkefølge når arbeidsboken har flere arbeidsark.
 - Sideoppsett og -tall kan endres under dekoding.

Vise statuslinjen

Som standard inneholder statuslinjen på Hjem-skjermen ikoner som indikerer tilkoblingsstatus for kablet nettverk, USB og trådløst nettverk. Du kan velge hvilket som helst av ikonene for å åpne den tilknyttede menyen. Når ikonet for kablet eller trådløs status velges, åpnes nettverkskonfigurasjonsmenyen. Når statusikonet for USB velges, åpnes nettleseren, og innholdet på den tilkoblede USB-enheten vises.



Alexa / Google Assistant

Denne projektoren støtter talekontrollfunksjonen, for eksempel Alexa / Google Assistant.

Man kan søke etter søkeord som «Optoma connect & alexa» og «Optoma connect & google assistant» for å få installasjonsveiledningene til Alexa og Google på nettstedet ved å klikke følgende kobling:

- Optoma Connect-app Veiledning for oppsett av Alexa
- Optoma Connect-app Veiledning for oppsett av Google

VEDLIKEHOLD

Skifte ut lampen (kun vedlikeholdspersonell)

Projektoren registrerer automatisk levetiden til lyspæren, og når lyspæren nærmer seg å bli oppbrukt, vises en advarselsmelding på skjermen.



Når denne meldingen vises, tar du kontakt med den lokale forhandler eller servicesenter for å skifte ut lyspæren så snart som mulig. Før du skifter ut lyspæren, må du skru av projektoren, koble fra strømledningen og sørge for at projektoren avkjøles i minst 30 minutter slik at lyspæren blir helt avkjølt.





faller ned fra projektoren.

Advarsel: Lamperommet er varmt! La det få kjøle seg ned før du bytter lampe!

Advarsel: For å redusere risikoen for personskade, ikke mist lampemodulen eller berør lyspæren. Lyspæren kan knuses og forårsake skade dersom den slippes i bakken.

Advarsel: Hvis projektoren er takmontert, vær forsiktig når du åpner lampepanelet. Det anbefales å bruke sikkerhetsbriller når man bytter lyspære på takmontert projektor. Vær forsiktig så ingen løse deler

VEDLIKEHOLD

Bytte lampen (fortsettelse)



Prosedyre:

- 1. Slå av strømmen til projektoren ved å trykke « 🕁 » på tastaturet på tastaturet på projektoren eller « 🛈 » på fjernkontrollen.
- 2. La projektoren kjøle seg ned i minst 30 minutter.
- 3. Koble fra strømledningen.
- 4. Fjern skruen som fester toppdekselet. 1
- 5. Fjern lampedekselet. 2
- 6. Fjern skruen på lampemodulen. 3
- 7. Løft opp lampehåndtaket. 4
- 8. Ta av lampekabelen. 5
- 9. Ta forsiktig ut lampemodulen. 6
- 10. For å sette på plass lampemodulen, følg instruksjonene i motsatt rekkefølge.
- 11. Slå på projektoren og nullstill lampetiden.
- Lampenullstilling: (i) Trykk «Menu» → (ii) Velg «Setup (Oppsett)» → (iii) Velg «Lamp Settings (Lampennstillinger)» → (iv) Velg «Lamp Reset (Lampenullstilling)» → (v) Velg «Yes (Ja)».

Merk:

- Projektoren kan ikke slås på hvis lampedekslet ikke har blitt satt på projektoren.
- Ikke ta på glassområdet av lampen. Håndolje kan føre til at lampen knuses. Bruk en tørr klut til å rengjøre lampemodulen hvis den ble berørt med et uhell.

Støttede oppløsninger

Videokompatibilitet

Signal	Oppløsning
SDTV	480i/p, 576i/p
HDTV	720p (50/60 Hz), 1080i (50/60 Hz), 1080p (24/50/60 Hz)
UHD	2160p (24/50/60 Hz)

Videotiming i detaljer:

Signal	Oppløsning	Oppdateringshastighet (Hz)	Merknader
SDTV (480i)	640 x 480	60	
SDTV (480p)	640 x 480	60	
SDTV (576i)	720 x 576	50	
SDTV (576p)	720 x 576	50	For komponent
HDTV (720p)	1280 x 720	50/60	
HDTV (1080i)	1920 x 1080	50/60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24/50/60	
UHD (2160p)	3840 x 2160	24/50/60	For 4K UHD

Datamaskinkompatibilitet

VESA-standarder (datamaskinsignal (analog RGB-kompatibilitet)):

Signal	Oppløsning	Oppdateringshastighet (Hz)	Merknader for Mac
SVGA	800 x 600	56/60/72	Mac 60/72
XGA	1024 x 768	60/70/75	Mac 60/70/75
HDTV(720p)	1280 x 720	50/60	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75	Mac 60/75
WXGA	1280 x 800	60	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	Mac 60
WXGA+	1440 x 900	60	Mac 60
SXGA	1280 x 1024	60/75	Mac 60/75
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV(1080p)	1920 x 1080	24/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 (*)	60	Mac 60

Merk: (*) Kun 1920 x 1200 ved 60 Hz støtter RB (redusert blanking).

Timing-tabell for PC:

Cinnal	Onglassian	Frekvens H.	Oppdateringsfrekvens				
Signai	Oppløsning	(KHz)	(Hz)	Video	Digital	Analog	Merk
SVGA	800 x 600	35,2	56	I/T	\checkmark	\checkmark	56Hz
SVGA	800 x 600	37,9	60	I/T		\checkmark	60Hz
SVGA	800 x 600	46,9	75	I/T	\checkmark	\checkmark	I/T
SVGA	800 x 600	48,1	72	I/T		\checkmark	72Hz
SVGA	800 x 600	53,7	85	I/T	\checkmark	\checkmark	85Hz
SVGA	832 x 624	49,72	75	I/T	\checkmark	\checkmark	I/T
XGA	1024 x 768	48,4	60	I/T	\checkmark	\checkmark	I/T
XGA	1024 x 768	56,5	70	I/T	\checkmark	\checkmark	70Hz
XGA	1024 x 768	60	75	I/T	\checkmark	\checkmark	I/T
XGA	1024 x 768	68,7	85	I/T	\checkmark	\checkmark	I/T
XGA	1024 x 768	97,551	120	I/T	I/T	\checkmark	I/T
SXGA	1152 x 864	67,5	75	I/T	\checkmark	\checkmark	I/T
HD720	1280 x 720	37,5	50	I/T	\checkmark	\checkmark	I/T
HD720	1280 x 720	45	60	I/T	\checkmark	\checkmark	I/T
HD720	1280 x 720	92,62	120	I/T	I/T	\checkmark	I/T
WXGA-800	1280 x 800	49,702	60	I/T	\checkmark	\checkmark	I/T
SXGA	1280 x 1024	64	60	I/T	\checkmark	\checkmark	I/T
SXGA	1280 x 1024	80	75	I/T	\checkmark	\checkmark	I/T
SXGA+	1400 x 1050	65,317	60	I/T	I/T	\checkmark	I/T
UXGA	1600 x 1200	75	60	I/T	\checkmark	\checkmark	I/T
HD1080	1920 x 1080	27	24	I/T	\checkmark	\checkmark	I/T
HD1080	1920 x 1080	56,25	50	I/T	\checkmark	\checkmark	I/T
HD1080	1920 x 1080	67,5	60	I/T	\checkmark	\checkmark	I/T
WUXGA	1920 x 1200	74,038	60	I/T	\checkmark	\checkmark	RB
HDTV	1920 x 1080i	28,1	50	\checkmark	\checkmark	\checkmark	I/T
HDTV	1920 x 1080i	33,75	60	\checkmark	\checkmark	\checkmark	I/T
HDTV	1920 x 1080p	27	24	\checkmark	\checkmark	\checkmark	I/T
HDTV	1920 x 1080p	56,25	50	\checkmark	\checkmark	\checkmark	I/T
HDTV	1920 x 1080p	67,5	60	\checkmark	\checkmark	\checkmark	I/T
HDTV	1280 x 720	45	60	\checkmark	\checkmark	I/T	I/T
HDTV	1280 x 720p	67,5	50	\checkmark	\checkmark	\checkmark	I/T
HDTV	1280 x 720p	45	60	\checkmark	\checkmark	\checkmark	I/T
SDTV	720 x 576	31,3	50	\checkmark	\checkmark	I/T	I/T
SDTV	720 x 576i	15,6	50	\checkmark	\checkmark	\checkmark	I/T
SDTV	720 x 576p	31,3	50	\checkmark	\checkmark	\checkmark	I/T
SDTV	720 x 480	31,5	60	\checkmark	\checkmark	I/T	I/T
SDTV	720 x 480i	15,7	60	\checkmark	\checkmark	\checkmark	I/T
SDTV	720 x 480p	31,5	60	\checkmark	\checkmark	\checkmark	I/T

Merk: « $\sqrt{}$ » betyr at oppløsningen støttes, og «I/T»betyr at oppløsningen ikke støttes.

Inngangssignal for HDMI

Signal	Oppløsning	Oppdateringshastighet (Hz)	Merknader for Mac
SVGA	800 x 600	60/75	Mac 60/75
XGA	1024 x 768	60/70/75/120	Mac 60/70/75
SDTV(480i)	640 x 480	60	
SDTV(480p)	640 x 480	60	
SDTV(576i)	720 x 576	50	
SDTV(576p)	720 x 576	50	
HDTV(720p)	1280 x 720	50(*2)/60	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 75
WXGA	1280 x 800	60/120	Mac 60
WXGA(*2)	1366 x 768	60	
WXGA+	1440 x 900	60/120(RB)	Mac 60
SXGA	1280 x1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x1050	60/85	
UXGA	1600 x 1200	60/65/70/75/85	
HDTV(1080i)	1920 x1080	50/60	
HDTV(1080p)	1920 x1080	24/30/50/60/120	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200(*1)	60	Mac 60RB
WQHD	2560 x 1440	60RB	
UHD(2160p)	3840 x 2160	24/30/50/60	Mac 24/30
UHD(2160p)	4096 X 2160	24/30/50/60	Mac 24

Merk:

- (*1) Kun 1920 x 1200 ved 60 Hz støtter RB (redusert blanking).
- (*2) Windows 10 standard-timing.

EDID-tabeller (Extended Display Identification Data)

Analogt signal

Analog original oppløsning: 1920 x 1080 ved 60Hz

B0/Etablert timing	B0/Standard timing	B0/Detaljert timing	B1/Videomodus	B1/Detaljert timing
800 x 600 ved 56Hz	1280 x 720 ved 60Hz	1920 x 1080 ved 60 Hz (opprinnelig)		1366x768 ved 60Hz
800 x 600 ved 60Hz	1280 x 800 ved 60Hz			
800 x 600 ved 72Hz	1280 x 1024 ved 60Hz			
800 x 600 ved 75Hz	1920 x 1200 ved 60Hz			
832 x 624 ved 75Hz	800 x 600 ved 120Hz			
1024 x 768 ved 70Hz	1280 x 800 ved 120Hz			
1024 x 768 ved 75Hz				
1280 x 1024 ved 75Hz				
1152 x 870 ved 75Hz				

Digitalt signal (HDMI 2.0) - HDMI1

Digitalt original oppløsning: 3840 x 2160 ved 60Hz

B0/Etablert timing	B0/Standard timing	B0/Standard timing	B1/Videomodus	B1/Detaljert timing
800 x 600 ved 56Hz	1280 x 720 ved 60Hz	3840 x 2160 ved 60 Hz (standard)	1920 x 1080 ved 120Hz	1366 x 768 ved 60Hz
800 x 600 ved 60Hz	1280 x 800 ved 60Hz		720 x 480p ved 60 Hz 4:3	1920 x 1080 ved 240Hz
800 x 600 ved 72Hz	1280 x 1024 ved 60Hz		720 x 576p ved 50Hz 4:3	
800 x 600 ved 75Hz	1920 x 1200 ved 60Hz		1920 x 1080i ved 60 Hz 16:9	
832 x 624 ved 75Hz	800 x 600 ved 120Hz		1920 x 1080i ved 50Hz 16:9	
1024 x 768 ved 60Hz	1024 x 768 ved 120Hz		1920 x 1080p ved 60 Hz 16:9	
024 x 768 ved 70Hz	1280 x 800 ved 120Hz		1920 x 1080p ved 50Hz 16:9	
1024 x 768 ved 75Hz			1920 x 1080p ved 24Hz 16:9	
1280 x 1024 ved 75Hz			3840 x 2160 ved 24Hz	
1152 x 870 ved 75Hz			3840 x 2160 ved 25Hz	
			3840 x 2160 ved 30Hz	
			3840 x 2160 ved 50Hz	
			3840 x 2160 ved 60Hz	
			4096 x 2160 ved 24Hz	
			4096 x 2160 ved 25Hz	
			4096 x 2160 ved 30Hz	
			4096 x 2160 ved 50Hz	
			4096 x 2160 ved 60Hz	
			720 x 480p ved 60 Hz 16:9	
			1280 x 720p ved 60 Hz 16:9	
			720 x 576p ved 60 Hz 16:9	
			1280x 720p ved 60 Hz 16:9	

Merk: Støtter 1920 x 1080 ved 50 Hz

Digitalt signal (HDMI 2.0) - HDMI2

Digitalt original oppløsning: 3840 x 2160 ved 60Hz

B0/Etablert timing	B0/Standard timing	B0/Standard timing	B1/Videomodus	B1/Detaljert timing
800 x 600 ved 56Hz	1280 x 720 ved 60Hz	3840 x 2160 ved 60 Hz (standard)	1920 x 1080 ved 120Hz	1920 x 1080 ved 240Hz
800 x 600 ved 72Hz	1280 x 800 ved 60Hz		720 x 480p ved 60 Hz 4:3	
800 x 600 ved 75Hz	1280 x 1024 ved 60Hz		720 x 576p ved 50Hz 4:3	
832 x 624 ved 75Hz	1920 x 1200 ved 60Hz		1920 x 1080i ved 60 Hz 16:9	
1024 x 768 ved 60Hz	800 x 600 ved 120Hz		1920 x 1080i ved 50Hz 16:9	
1024 x 768 ved 70Hz	1024 x 768 ved 120Hz		1920 x 1080p ved 60 Hz 16:9	
1024 x 768 ved 75Hz	1280 x 800 ved 120Hz		1920 x 1080p ved 50Hz 16:9	
1280 x 1024 ved 75Hz			1920 x 1080p ved 24Hz 16:9	
1152 x 870 ved 75Hz			3840 x 2160 ved 24Hz	
			3840 x 2160 ved 25Hz	
			3840 x 2160 ved 30Hz	
			3840 x 2160 ved 50Hz	
			3840 x 2160 ved 60Hz	
			4096 x 2160 ved 24Hz	
			4096 x 2160 ved 25Hz	
			4096 x 2160 ved 30Hz	
			4096 x 2160 ved 50Hz	
			4096 x 2160 ved 60Hz	
			720 x 480p ved 60 Hz 16:9	
			1280 x 720p ved 60 Hz 16:9	
			720 x 576p ved 60 Hz 16:9	
			1280x 720p ved 60 Hz 16:9	

Merk: Kroma-delsampling støtter:

- 4K ved 60/50 Hz YUV 4: 2: 0 12-biter/RGB 4: 4: 4 8-biter
- 4K ved 30 Hz YUV/RGB 4: 4: 4 12-biter

3D-timing

For Blu-ray 3D (HDMI 1.4a):

2D støttet bildefrekvens	Timing	Format	
59/60 Hz valgbart:	1920 x 1080p ved 23,98/24 Hz	Rammepakning (HDMI1/HDMI2)	
	1280 x 720p ved 59,94/60Hz	Rammepakning (HDMI1/HDMI2)	
	1920 x 1080p ved 23,98/24 Hz	Topp og bunn (HDMI2/VGA)	
	1280 x 720p ved 59,94/60Hz	Topp og bunn (HDMI2/VGA)	
	1920 x 1080p ved 23,98/24 Hz	Side om side (HDMI2/VGA)	
	1280 x 720p ved 59,94/60Hz	Side om side (HDMI2/VGA)	
50 Hz valgbart:	1920 x 1080p ved 23,98/24 Hz	Rammepakning (HDMI1/HDMI2)	
	1280 x 720p ved 50Hz	Rammepakning (HDMI1/HDMI2)	
	1920 x 1080p ved 23,98/24 Hz	Topp og bunn (HDMI2/VGA)	
	1280 x 720p ved 50Hz	Topp og bunn (HDMI2/VGA)	
	1920 x 1080p ved 23,98/24 Hz	Side om side (HDMI2/VGA)	
	1280 x 720p ved 50Hz	Side om side (HDMI2/VGA)	

For PC:

Inngang	Timing	Format
HDMI1	1920 x 1080 ved 120Hz	Rammesekvensiell
	1280 x 800 ved 120Hz	Rammesekvensiell
	1024 x 768 ved 120Hz	Rammesekvensiell
	800 x 600 ved 120Hz	Rammesekvensiell
	1920 x 1080 ved 60Hz	Rammesekvensiell
	1280 x 800 ved 120Hz	Rammesekvensiell
	1280 x 720 ved 120Hz	Rammesekvensiell
	1024 x 768 ved 120Hz	Rammesekvensiell
	1920 x 1080 ved 60Hz	Rammesekvensiell
	1280 x 800 ved 120Hz	Rammesekvensiell
VGA	1280 x 720 ved 120Hz	Rammesekvensiell
	1024 x 768 ved 120Hz	Rammesekvensiell

	Skjermstørrelse B x H				Projeksjonsavstand (D)				Forskyvning	
Diagonal lengde (tomme)	(n	n)	(tom	(tommer)		(m)		ot)	(HD)	
Sterreise på 10.5 skjerni	Bredde	Høyde	Bredde	Høyde	Bred	Tele	Bred	Tele	(m)	(fot)
30	0,66	0,37	26,15	14,71	-	1,06	-	3,46	0,02	0,07
40	0,89	0,50	34,86	19,61	1,07	1,41	3,51	4,62	0,03	0,09
60	1,33	0,75	52,29	29,42	1,61	2,11	5,27	6,93	0,04	0,13
70	1,55	0,87	61,01	34,32	1,88	2,46	6,15	8,08	0,05	0,16
80	1,77	1,00	69,73	39,22	2,14	2,82	7,03	9,23	0,05	0,18
90	1,99	1,12	78,44	44,12	2,41	3,17	7,91	10,39	0,06	0,20
100	2,21	1,25	87,16	49,03	2,68	3,52	8,78	11,54	0,07	0,22
120	2,66	1,49	104,59	58,83	3,21	4,22	10,54	13,85	0,08	0,27
150	3,32	1,87	130,74	73,54	4,02	5,28	13,18	17,31	0,10	0,34
180	3,98	2,24	156,88	88,25	4,82	6,34	15,81	20,78	0,12	0,40
200	4,43	2,49	174,32	98,05	5,36	7,04	17,57	23,08	0,14	0,45
250	5,53	3,11	217,89	122,57	6,70	8,80	21,96	28,85	0,17	0,56
301	6,65	3,74	262,00	147,37	8,05	-	26,40	-	0,21	0,68

Bildestørrelse og projiseringsavstand

Merk: Disse verdiene er ikke presise og kan variere noe.



Projektormål og takmontering

- 1. For å forhindre skade på projektoren, bruk Optoma-takmonteringen.
- 2. Hvis du ønsker å bruke en monteringspakke fra en tredjepart, påse at skruene som brukes for å feste projektoren har følgende spesifikasjoner:
- Skruetype: M4 for montering med to punkter eller M6 for montering med ett punkt
- Minimum skruelengde: 10 mm



Merk: Vær obs på at skade som oppstår som følge av ukorrekt installasjon vil annullere garantien.



- Hvis du kjøper takmontering fra et annet firma, husk å bruke korrekt skruestørrelse. Skruestørrelse vil variere avhengig av tykkelsen på monteringsplaten.
- Hold en klarering på minst 10 cm mellom taket og bunnen av projektoren.
- Ikke installer projektoren nær en varmekilde.

IR-fjernkontrollkoder



Knapp		Tastenr.	MTX.	Format	Data0	Data1	Data2	Data3	Forklaring
Skru på/av	Ģ	K12	04	F1	32	CD	71	8E	Se «Skru av/på projektoren» på side 19.
Kilde	Ð	K3	11	F1	32	CD	18	E7	Trykk 🕣 for å velge et inngangssignal.
Hjem		K13	03	F1	32	CD	92	6D	Trykk 🖒 for å gå tilbake til Hjem-skjermen.
Meny	≡	K8	17	F1	32	CD	0E	F1	Trykk ≣ for å starte skjermmenyen (OSD). Trykk ≣ igjen for å lukke skjermmenyen.
Tilbake		K4	10	F1	32	CD	86	79	Trykk Ѣ for å gå tilbake til forrige side.
Орр		K7	18	F2	32	CD	11	EE	
Venstre		K14	02	F2	32	CD	10	EF	Bruk ▲ ▼ ◀ ▶ for å velge eller justere
Høyre		K5	09	F2	32	CD	12	ED	valget.
Ned		K2	19	F2	32	CD	14	EB	
Enter	Enter	K9	16	F1	32	CD	0F	F0	Bekreft valget.
Demp	∎×	K15	01	F1	32	CD	52	AD	Trykk ◀ × for å slå av/på projektorens innebygde høyttaler.
Skjermmodus	•	K10	15	F1	32	CD	91	6E	Trykk for å vise skjermmodusmenyen. Trykk igjen for å gå ut av Skjermmodus- menyen.
Alternativ	• •	K6	08	F1	32	CD	25	DA	Trykk for å konfigurere Smart TV- innstillingene.
Volum -	-	K11	12	F2	32	CD	0C	F3	Trykk – for å redusere lydstyrken
Volum +	+	K1	05	F2	32	CD	09	F6	Trykk 🕂 for å øke lydstyrken.

Feilsøking

Vennligst les følgende informasjon hvis du opplever et problem med projektoren. Dersom problemet vedvarer, kontakt din lokale forhandler eller servicesenter.

Bildeproblemer

? Bi

Bilde vises ikke på skjermen

- Sørg for at alle kabler og strømledninger er korrekt og sikkert tilkoblet som beskrevet i «Installasjon»kapittelet.
- Kontroller at pinnene i plugger og kontakter ikke er bøyd eller knekt.
- Sjekk at projektorlampen er forsvarlig montert. Det henvises til avsnittet «Skifte ut lampen» på sider 59–60.
- Påse at «Demp»-funksjonen ikke er skrudd på.
- Bildet er ute av fokus
 - Still fokushjulet på projektorlinsen. Se side 16.
 - Sørg for at projektorskjermen har den nødvendige avstanden fra projektoren. (Se side 67).

Bildet er strukket når kilden er DVD med størrelsesforhold 16:9

- Når du spiller av anamorfisk DVD eller 16:9 DVD, vil projektoren vise beste bilde i 16:9 format på projektorsiden.
- Hvis du avspiller LBX-format av DVD, vennligst endre formatet til LBX i projektorens skjermmeny.
- Hvis du avspiller 4:3-format av DVD, vennligst endre formatet til 4:3 i projektorens skjermmeny.
- Still inn visningsformatet til 16:9 (bred) på DVD-spilleren din.
- Bildet er for lite eller for stort
 - Juster zoomspaken øverst på projektoren.
 - Flytt projektoren nærmere eller lengre fra skjermen.
 - Trykk «Meny» på projektorpanelet og gå til «Display (Skjerm)-->Aspect Ratio (Sideforhold)». Prøv andre innstillinger.
- Bildet har skjeve sider:
 - Hvis mulig, plasser projektoren slik at den sentreres på skjermen og under bunnen av skjermen.
- Bildet er speilvendt
 - Velg «Setup (Oppsett)-->Projection (Projeksjon)» fra skjermmenyen og juster projiseringsretningen.
- Uskarpt dobbelt bilde
 - Sørg for at «Display Mode (Skjermmodus)» ikke er 3D for å unngå at et normal 2D-bilde vises som et uklart dobbeltbilde.

Andre problemer

- Projektoren slutter å reagere på kontrollene
 - Hvis det er mulig, slå av projektoren, trekk ut strømledningen og vent i minst 20 sekunder før du tilkopler på nytt.
- Lampen brenner ut eller lager rare smell
 - Når lampen når enden av sin levetid vil den brenne ut og lage en høy «poppelyd». Hvis dette skjer vil ikke projektoren slå seg på igjen før lampen har blitt byttet. Når du skal bytte lampe, må du følge instruksjonene i «Bytte lampe» på side 59–60.

Problemer med fjernkontrollen

Hvis fjernkontrollen ikke virker

- Kontroller at fjernkontrollen brukes innenfor en vinkel på ± 15° horisontalt og ± 10° vertikalt fra IRmottakerne på projektoren.
- Pass på at det ikke er noen hindringer mellom fjernkontrollen og projektoren. Ikke vær lengre fra projektoren enn 7 m (ca. 22 fot).
- Påse at batteriene er satt i riktig.
- Bytt ut batterier hvis de er tomme.

Advarselsindikatorer

Når advarselsindikatorene (se under) lyser eller blinker, slås projektoren automatisk av:

- LED-indikatoren for «LAMPE» lyser rødt, og «På/Standby»-indikatoren blinker rødt.
- LED-indikatoren for «TEMP» lyser rødt, og «På/Standby»-indikatoren blinker rødt. Dette betyr at projektoren har blitt for varm. Under normale forhold kan projektoren slås på igjen.
- LED-indikatoren for «TEMP» blinker rødt, og «På/Standby»-indikatoren blinker rødt.

Koble strømledningen fra projektoren, vent 30 sekunder og prøv igjen. Hvis advarselsindikatoren lyser eller blinker, må du ta kontakt med nærmeste servicesenter for hjelp.

Lysdiode-meldinger

Magage	På/Hvi	lemodus-lampe	Temp-LED	Lysdiode for lampe
message	(Rød)	(blå)	(Rød)	(Rød)
Hvilemodus-status (koblet til strøm)	Jevnt lys			
Strøm på (varmer opp)		Blinkende (0,5 sek. av / 0,5 sek. på)		
Strøm på og Lampetenning		Jevnt lys		
Strøm Av (Kjøling)		Blinkende (0,5 sek. av / 0,5 sek. på). Tilbake til å lyse rødt når kjøleviften slås av.		
Feil (lampefeil)	Blinkende			Jevnt lys
Feil (viftefeil)	Blinkende		Blinkende	
Feil (Høy temp.)	Blinkende		Jevnt lys	
Hvilemodus-status (Brenn inn modus)		Blinkende		
Brent inn (oppvarming)		Blinkende		
Brenne inn (kjøling)		Blinkende		
Innbrenning (lampelys)		Blinkende (3 sek. på / 1 sek. av)		
Innbrenning (lampe av)		Blinkende (1 sek. på / 3 sek. av)		

• Slå av:



• Temperaturadvarsel:


EKSTRA INFORMASJON

Lampevarsel:

.



• Viftefeil:



• Utenfor skjermområdet:



Advarsel om avslåing:



EKSTRA INFORMASJON

Spesifikasjoner

Optisk	Forklaring
Teknologi	Texas Instrument DMD, 0,47" (dimensjon) / 4K UHD HSSI DMD X1, S451 (pakketype), med 4-veis XPR-aktuator
Utgangsoppløsning	4K UHD 3840 x 2160
Maksimal inngangsoppløsning	4096 x 2160 ved 60Hz
Linse	 Stråleforhold: 1,21–1,59, toleranse ± 3 % F-stopp: 1,94–2,23 Brennvidde: 12,81–16,74 mm Zoomrekkevidde: 1,3x
Forskyvning	105–115 %, toleranse ± 5 %
Bildestørrelse	34,1"–302,4", optimalisert bred 80"
Projiseringsavstand	1,2–8,1 m (optimal ved 2,2 m)
Inn-/utganger	 HDMI V2.0 / HDCP2.2 (x2) VGA inn Lydinngang 3,5 mm USB2.0 (for fastvareoppgradering) USB-A for 5 V strøm 1,5 A Lydutgang 3,5 mm USB2.0 USB-A for USB-stasjon og WiFi-dongle (x2) RS-232 hann (9-polet D-SUB) RJ-45 SPDIF ut (støtter kun 2-kanals stereo-PCM) 12 V utløser (3,5 mm-kontakt)
Farge	1073,4 millioner farve
Skannehastighet	Horisontal skannehastighet: 31,0–135,0 KHzVertikal skannehastighet: 24–120 Hz
Høyttaler	Ja, 10 W
Strømforbruk	 Minimum: 210W (typisk), 231W (maks.) ved 110 V vekselstrøm 200W (typisk), 220W (maks.) ved 220 V vekselstrøm Maksimum: 300W (typisk), 330W (maks.) ved 110 V vekselstrøm 290W (typisk), 320W (maks.) ved 220 V vekselstrøm
Krav til strøm	100–240 V ± 10 %, 50/60 Hz vekselstrøm
Inngående strømstyrke	3,5A
Monteringsretning	Foran, bak, tak-topp, bak-topp
Mål (B x D x H)	 Uten føtter: 315 x 270 x 115 mm (12,40 x 10,63 x 4,53 tommer) Med føtter: 315 x 270 x 118 mm (12,40 x 10,63 x 4,65 tommer)
Vekt	< 4,0 kg (8,81 pund)
Miljø	Opererer i 5–40 °C, 10 til 85 % fuktighet (ikke-kondenserende)

Merk: Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

EKSTRA INFORMASJON

Optomas kontorer globalt

Kontakt ditt lokale kontor for service eller support.

USA

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Canada

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Sør-Amerika

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu Servicetlf: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere Nederland www.optoma.nl

Frankrike

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France

Spania

C/José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid. Spania

Deutschland

Am Nordpark 3 41069 Mönchengladbach Tyskland

Skandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norge

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 📑 +82+2+34430005 Seoul,135-815, KOREA korea.optoma.com



888-289-6786 🗐 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

(+44 (0) 1923 691 800 +44 (0) 1923 691 888 F service@tsc-europe.com

(0) 36 820 0252 +31 (0) 36 548 9052

C	+33 1 41 46 12 20
	+33 1 41 46 94 35
	savoptoma@optoma.fr

【 +34 91 499 06 06 📄 +34 91 670 08 32

(+49 (0) 2161 68643 0 🛅 +49 (0) 2161 68643 99 🛃 info@optoma.de

Ç	+47 32 98 89 90
E	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

+82+2+34430004

Japan

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

Kina

5F. No. 1205. Kaixuan Rd.. **Changning District** Shanghai, 200052, Kina

info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com



C	+86-21-62947376
à	+86-21-62947375
ww	w.optoma.com.cn





www.optoma.com